

Cronometro Simple
Con Pantalla LCD
AC-AX705

www.twilight.mx








ACCUSPLIT AX705 Instrucciones de operación

Función de doble botón: los botones
Izquierdo y Derecho en los nuevos
cronómetros ACCUSPLIT operan
indistintamente, por lo que ambos están
etiquetados con la letra "A" para estas
instrucciones



Este reloj tiene como una de sus características Tiempo de Carril Final- No se puede cometer errores!

A - Comienzo (principios del evento)

A - Detener (final del evento)



Oops! Accidentalmente presione **Detener** antes del final del evento. Aún queda una vuelta para recorrer. ¿Ahora que hago? Puede recuperar simplemente presionando **A otra vez** cuando el evento realmente termine

Nota: Puede presionar **C** en cualquier momento para reincorporar (ver el tiempo presente)

Nota: Puede usar este reloj para tomar Splits si manualmente graba después de cada split(presione A para cada tiempo de split, después escríbalo antes de tomar el siguiente split) Vea los modelos ACCUSPLIT AX625 (splits sin memoria), AX725 (memoria 16), o AX725 (memoria 50) para tiempo dedicado de split.

CAMBIO DE BATERÍA

Si la pantalla se atenúa o se pone en blanco, puede cambiar la batería usando "X3V" las instrucciones de cambio de batería de la caja están publicadas en www.accusplit.com/support. Este reloj utiliza una batería de litio CR2032 con duración de cinco años

Reinicio Maestro

Quitar la batería como se mostro anteriormente. Esperar 5 segundos y volver a instalar.



LLÁMANOS +52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo: 01 800 087 43 75

E-mail: ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

