

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



**Cronometro Simple Con Pantalla LCD**

*AC-AX705*

# ACCUSPLIT AX705

## Instrucciones de operación

**Función de doble botón:** los botones Izquierdo y Derecho en los nuevos cronómetros ACCUSPLIT operan indistintamente, por lo que ambos están etiquetados con la letra “A” para estas instrucciones



**Tiempo de eventos (funciona para sincronización de carril y acabado)**

Este reloj tiene como una de sus características Tiempo de Carril Final- No se puede cometer errores!

A - Comienzo (principios del evento)

A - Detener (final del evento)

*Oops! Accidentalmente presione **Detener** antes del final del evento. Aún queda una vuelta para recorrer. ¿Ahora que hago? Puede recuperar simplemente presionando **A otra vez** cuando el evento realmente termine*

**Nota:** Puede presionar **C** en cualquier momento para reincorporar (ver el tiempo presente)

Nota: Puede usar este reloj para tomar Splits si manualmente graba después de cada split (presione A para cada tiempo de split, después escríbalo antes de tomar el siguiente split) Vea los modelos ACCUSPLIT AX625 (splits sin memoria), AX725 (memoria 16), o AX725 (memoria 50) para tiempo dedicado de split.

## **CAMBIO DE BATERÍA**

Si la pantalla se atenúa o se pone en blanco, puede cambiar la batería usando "X3V" las instrucciones de cambio de batería de la caja están publicadas en [www.accusplit.com/support](http://www.accusplit.com/support). Este reloj utiliza una batería de litio CR2032 con duración de cinco años

## **Reinicio Maestro**

Quitar la batería como se mostro anteriormente. Esperar 5 segundos y volver a instalar.