

Estación Total SI-DTM152M

www.twilight.mx







info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aNADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Precaución

- 1. Si el instrumento no se ha utilizado durante mucho tiempo, revíselo regularmente (3 meses).
- 2. Evite golpes o golpes.
- 3. No usar en ambientes muy polvorientos, mal ventilados y fáciles de quemar.
- 4. No desmonte y monte el instrumento por su cuenta.
- 5. Prohibir ver el sol con telescopio.
- 6. Cúbrase con un paraguas en días de lluvia o sol abrasador.
- 7. Cubra el instrumento con una funda impermeable.
- 8. Apague antes de quitar la batería, o se perderán los datos.
- 9. Coloque el instrumento en el estuche y evite la humedad.
- 10. Prohibir mover el instrumento con trípode.
- 11. Causará que el resultado de la medición no sea correcto si hay hojas y obstáculos entre el objetivo y el instrumento.

12. Coloque el instrumento como se muestra en la imagen a continuación:





13Ponte en contacto conmigo si tienes algún problema.

Usuario

1)	Solo aquellas personas calificadas que poseen conocimientos de medición pueden usar el instrumento.
2)	Use uniforme de seguridad como calzado de seguridad y casco.

Declaración

No asumiremos ninguna responsabilidad si se producen las siguientes condiciones:

1) Daños causados por caídas, extrusión, remojo, humectación y otros daños provocados por el hombre.

- 2) Ciclo de inspección, protección, reparación o reemplazo de componentes causados por abrasión normal.
- 3) Daños causados por inundaciones, incendios, rayos y otros desastres naturales.

4) Mal funcionamiento de los productos por no seguir las instrucciones de protección del libro de instrucciones del producto.

5) No aceptaremos el instrumento que haya sido reparado por un centro de reparación que no tenga autoridad.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Contenido

Breve introducción

1. Descripción de todas las piezas	
1.1 Nombre de las piezas	6
1.2 Pantalla	
1.3 Tecla de operación	8
1.4 Tecla de función	9
1.5 RS232	10
2. Batería	10
2.1 Reemplazo de la batería	10
2.2 Recarga de la batería	10
3. Medición Preparación	11
3.1 Configuración del instrumento	11
3.2 Nivelación del instrumento	
3.3 Centrado con plomada óptica	12
3.4 Ajuste del ocular y observación de objetos	12
3.5 Encendido	
3.6 Apagado	13
3.7 La función de la tecla★	13
3.8 Modo de ingreso de caracteres alfanuméricos	14
4. Medición de ángulos	15
4. Medición de ángulos. 4.1 Medición del ángulo horizontal recto y del ángulo vertical	15 15
 4. Medición de ángulos 4.1 Medición del ángulo horizontal recto y del ángulo vertical 4.2 Cambio de ángulo horizontal derecha/izquierda 	15 15
 4. Medición de ángulos 4.1 Medición del ángulo horizontal recto y del ángulo vertical 4.2 Cambio de ángulo horizontal derecha/izquierda 4.3 Ajuste del ángulo horizontal 	15 15
 4. Medición de ángulos. 4.1 Medición del ángulo horizontal recto y del ángulo vertical 4.2 Cambio de ángulo horizontal derecha/izquierda 4.3 Ajuste del ángulo horizontal 4.4 Modo de pendiente de porcentaje de ángulo vertical (%) 	15 15
 4. Medición de ángulos 4.1 Medición del ángulo horizontal recto y del ángulo vertical 4.2 Cambio de ángulo horizontal derecha/izquierda	15
 4. Medición de ángulos	15
 4. Medición de ángulos	15
 4. Medición de ángulos	15
 4. Medición de ángulos	15
 4. Medición de ángulos	15
 4. Medición de ángulos	

info@simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

6.4 Configuración de la vista trasera	
6.5 Medición de coordenadas	35
7. Recopilación de datos	
7.1 Preparación	
7.2 Pasos de operación	38
7.3 Seleccionar Archivo de Recogida de Datos	
7.4 Configuración del punto de estación	
7.5 Configuración de la vista trasera	42
7.6 Recopilación de datos	45
8. ASÍ QUE	
8.1 Pasos de SO	47
8.2 Selección del archivo de datos de coordenadas	47
8.3 Configuración del Punto de Estación	47
8.4 Configuración del punto de vista trasera	50
8.5 SO	54
8.6 Resección	56
9. Programa de aplicación	59
9.1 REM	59
9.2 MLM	62
9.3 Medición del área	64
9.4 CARRETERA	
10. Gestión de memoria	82
10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	82
10.1 Ingrese al modo de administración de memoria10.2 Administración de archivos y datos de búsqueda	82
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria 10.2 Administración de archivos y datos de búsqueda 10.3 Introducir punto de coordenadas y crear archivo 	82 83
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria 10.2 Administración de archivos y datos de búsqueda 10.3 Introducir punto de coordenadas y crear archivo 10.4 Eliminar punto de coordenadas 	82
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria 10.2 Administración de archivos y datos de búsqueda 10.3 Introducir punto de coordenadas y crear archivo 10.4 Eliminar punto de coordenadas 10.5 Comunicación de datos 	82
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria 10.2 Administración de archivos y datos de búsqueda 10.3 Introducir punto de coordenadas y crear archivo 10.4 Eliminar punto de coordenadas 10.5 Comunicación de datos	82
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	82
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	82
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	
 10.1 Ingrese al modo de administración de memoria	

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

12.4 Comprobación y ajuste de la plomada óptica	97
12.5 Comprobación y ajuste de la inclinación del retículo	98
12.6 Comprobación y ajuste de la perpendicularidad de la línea de visión al eje horizor	ntal (c)98
12.7 Comprobación y ajuste de la diferencia del índice vertical (ángulo i)	99
12.8 Comprobación del paralelo entre la línea de visión y el eje fotoeléctrico emisor	100
I3. Índice técnico 101	

14. L	ista	de embalaj	9	10	13	,
-------	------	------------	---	----	----	---

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadir: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

1. Descripción de todas las piezas

1.1 Nombre de las piezas

1	Cubierta lateral (izquierda)	6	Tecla de función	11	Puerto de datos
2	Marca central del instrumento	7	Frasco circular	12	Vial de placa
3	Número de Serie.	8	Tornillo nivelador	13	Tornillo tangente vertical

info@simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com ANADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

4	Plomada óptica	9	Base	14	Tornillo de abrazadera vertical
5	Mostrar	10	Perilla de conexión en base	15	Lente objetivo

diecisé	Manejar	20	Marco	24	Ocular
17	Empuñadura telescópica	21	Palanca de bloqueo de la batería	25	Cubierta lateral (derecha)
18	colimador	22	Batería	26	Horizontal tripulación tangente

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com align and a strument.com align and a strument.com analign and a strument.com analign and a strument.com analign and a strument.com analign and a strument.com and a strument.com analign and a strument.com and a strument.com analign and a strument.com analign and a strument.com and a strument.com analign and a strument.com analign and a strument.com and a strument.com analign and a strument.com analign and a strument.com analign and a strument.com and a strument.com analign and a strument.co

19	Tornillo de mango	23	Telescopio	27	Horizontal
			Perilla de enfoque		Tornillo de abrazadera

1.2 Pantalla

La pantalla LCD de matriz de puntos puede mostrar 4 líneas de caracteres y números. Cada línea puede mostrar 20 caracteres. Normalmente, las primeras 3 líneas muestran los datos medidos, mientras que la última línea muestra la función del modo de medición.

Hay dos modos en pantalla: modo de medición y modo de menú.



V↑:	81°54′21″						
HORA:	157°33′58″						
OSET	SOSTENER	HSET	P1↓				

Modo de medición de ángulo Ángulo vertical: 81°54′21″ Ángulo horizontal: 157°33′58″

HORA:	157°33′5	8″	
HD:	128.919r	n	
ENFERMEDAD VENÉRE	₄ 18.334m		(CONNECTICUT)
MIDA	MODO	S/A	P1↓

Modo d	de me	dición d	le distan	cia 2
--------	-------	----------	-----------	-------

Ángulo horizontal:	157°33′58″
Distancia horizontal:	128.919m
Distancia de altura:	18.334m

Modo de menú (ejemplo):

MENÚ 3-1		
F1: DA	TOS DE LA COLECCIÓN	
F2:	ENTONCES	
F3:	GESTION DE MEMORIA	P↓

Menú principal(Página 1)

Presione F1 para ingresar a "DATOS DE COLECCIÓN" Presione F2 para ingresar a "SO"

81°54′21″			
157°33′58″			
130.216r	n	(CONNECTICUT)	
MODO	S/A	P1↓	
	81°54′21 157°33′58 130.216r MODO	81°54′21″ 157°33′58″ 130.216m MODO S/A	

Modo de medición de distancia 1		
Ángulo vertical:	81°54′21″	
Ángulo horizontal:	157°33′58″	
Distancia inclinada:	130.216m	

NORTE:	5	5.838m	
MI:	- 3	3.308m	
Z:	0,2	26 metros	
MIDA	COLOCAR	S/A	ENVIADO

Modo de Coordenada Coordenada de Medición (norte)(N/X) : 5.838m Coordenada (este)(E/A) : AlturæB.308m Distancia(Z/Z) : 0,226 metros

ESTABLEC	ER EL MENÚ	3-2
F1:	UNIDAD DE ÁNGULO	
F2:	LEER	
F3:	UNIDAD DE DIST.	P↓

Submenú de configuración(Página 2) Presione F1 para ingresar a "UNIDAD DE ÁNGULO" Presione F2 para ingresar a "LEER"

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aNADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Presione F3 para ingresar a "GESTION DE MEMORIA"

Presione F3 para ingresar a "UNIDAD DIST"

Visualización de símbolos

Símbolo	Contenido	
V	Ángulo vertical	
V ↑	Modo en el que el cenit del ángulo vertical es 0	
\lor	Modo en el que la horizontal del ángulo vertical es 0	
%	Pantalla de degradado	
HORA	ángulo H derecho	
NS	ángulo H izquierdo	
Dakota del Sur	Distancia de pendiente	
alta definición	Distancia de pendiente	
enfermedad venérea	diferencia de elevación	
norte	Coordenada N	
mi	coordenada E	
Z	coordenada Z	
dsd	SO diferencia de distancia de pendiente	
HDD	SO diferencia de distancia horizontal	
DVD	SO diferencia de distancia de altura	
(Connecticut)	Medición fina	
(TR)	Medición de pista	
(1)	Medida única	
AFUERA	El ángulo vertical está fuera del rango del compensador o la pendiente supera el $\pm 100~\%$	
01 //	Establecer 360° como unidad de ángulo	
GON(gramo)	Establecer 400 gon como unidad angular	
MIL	Establecer 6400 mil como unidad de ángulo	
P1/P2/P3	Página 1/Página 2/Página 3	
metro	unidad de medida	
pie	Unidad de pies	
CANTAR: 150	Intensidad de la vista: 150	

1.3 Tecla de operación

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.





Llave	Función 1	Función 2
F1~F4	Función de la cuarta línea	Consulte la imagen
0~9	Número de entrada	Carácter de entrada y símbolo especial
-	Entrada menos	
•	Punto de entrada	
ESC	Escapar	
Otorrinolaringología	Ingresar	
*	Ajustes EDM/LED/LÁSER ABAJO/PL	JNTO LÁSER
FUERZA	Encendido / apagado	
MENÚ	Entrar en menú principal	Mover a la derecha
	Entrar en la medición de coordenadas	Mover a la izquierda
	Entrar en Medición de distancia	HD/SD/HD、mover al alza
ESP	Entrar en la medición de ángulos	entrar en abajo

1.4 Tecla de función

La cuarta línea en la pantalla es la tecla de función, que difiere del modo de medición diferente.

Modo de medición de ángulos



Página	Función	Símbolo	Función
	Llave	Mostrar	

into@sintaisurveyinginsu unenc.com	www.simaisurveyinginsirument.com
AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFE	I, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

	F1	0SET	Establecer el ángulo horizontal como 0°00′00″
Página 1 F	F2	SOSTENER	Mantenga el ángulo horizontal
(P1)	F3	HSET	Establezca un ángulo horizontal requerido ingresando números
(FI)	F4	P1↓	La función de las teclas programables se muestra en la página siguiente (P2)
	F1	INCLINACIÓN	Configuración de la corrección de inclinación
Página 2			Si está activado. La pantalla muestra el valor de corrección de inclinación.
(P2)	F2	V/%	Modo de grado de porcentaje de ángulo vertical (%)
(12)	F3	derecha/izquierda	Cambia la rotación R/L del ángulo horizontal
	F4	P2↑	La función de las teclas programables se muestra en la página siguiente (P1)

Modo de medición de distancia



	Función	Símbolo	Función
Pagina	Llave	Mostrar	
Díning (F1	MIDA	Empezar a medir
Pagina I	F2	MODO	Establece un modo de medición, Fino/Rastreo/Único
(P1)	F3	S/A	Establece la temperatura, la presión del aire, la constante del prisma
(11)	F4	P1↓	La función de las teclas programables se muestra en la página siguiente (P2)
	F1	OP	Selecciona el modo de medición de compensación
Pagina 2	F2	ENTONCES	Selecciona el modo de medición de replanteo
(P2)	F3	ENVIADO	datos enviados
(1 2)	F4	P2↓	La función de las teclas programables se muestra en la página 1.

Modo de coordenadas

NORTE:	12	2.347m		
MI:	500.256m			
Z:	3	5.686m		
MIDA	COLOCAR	S/A	ENVIADO	

Página	Función	Símbolo	Función
Pagina	Llave	Mostrar	
	F1	MIDA	Empezar a medir

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

F2	COLOCAR	Establece el modo de punto de estación, punto de referencia y altura del
		prisma
F3	S/A	Establece la temperatura, la presión del aire, la constante del prisma
F4	ENVIADO	datos enviados

1,5 RS232

RS232 se usa para conectar la estación total con una computadora o PC para transferir datos medidos a una

computadora o PC, o para transferir datos preestablecidos de coordenadas a la estación total.

2. Batería

2.1 Cambio de batería

1. Inserción de la batería

Inserte la batería correctamente. Verifique e inserte el soporte de la batería alineado con el costado en la carcasa.

2. Extracción de la batería

Retire la batería y reemplácela.

2.2 Carga de la batería

1. Inserte el cargador en el orificio de la batería.



- 1. Inserte el enchufe del cargador en la fuente de alimentación de 220 V CA.
- 2. Muestra luz verde después de terminar de recargar.
- 3. Corte la fuente de alimentación del cargador y extraiga la batería del cargador.

Notas:

1. Se está recargando cuando se muestra la luz roja.

- 2. Normalmente se tarda 7 horas en recargar, pero debe ser de 12 a 15 horas la primera vez.
- 3. Temperatura de recarga: $0^{\circ} \sim \pm 45^{\circ}$ C.
- 4. Tiempos de recarga: 300-500 veces.

3. Medición Preparación

3.1 Configuración del instrumento

1. Configuración del trípode

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Saque hasta la longitud requerida y apriete los tornillos.

2. Coloque el INSTRUMENTO en la cabeza del trípode. Apriete el tornillo de fijación central del trípode.

3.2 Nivelación de instrumentos

- 1. Nivele el instrumento con nivel circular.
- a. Gire el tornillo nivelador A y B para mover la burbuja en el vial circular.
- La burbuja ahora está ubicada en una línea perpendicular a una línea que corre
- a través de los centros de los dos tornillos de nivelación que se están ajustando.
- b. Gire el tornillo nivelador C para llevar la burbuja al centro de la circular.

frasco.

i. Nivele el instrumento con la placa vial.

a. Gire el instrumento horizontalmente aflojando la abrazadera horizontal

Atornille y coloque el vial de la placa paralelo a la línea que conecta el tornillo de nivelación A y B, y

luego lleve la burbuja al centro del vial de la placa girando los tornillos niveladores A y B.

b. Gire el instrumento 90º (100 g) alrededor de su eje vertical y gire el nivelador restante

tornillo o nivelador C para centrar la burbuja una vez más.

C. Repita los procedimientos ①②por cada 90º (100 g) de rotación del instrumento y compruebe el

si la burbuja está correctamente centrada para los cuatro puntos

3.3 Centrado por plomada óptica

Ajuste el ocular del telescopio de plomada óptica a su vista. Deslice el instrumento aflojando el tornillo del trípode, coloque la punta en la marca central de la plomada óptica. Deslizando el instrumento con cuidado para que no gire que le permita obtener la menor dislocación de la burbuja.





Nota: Centrado por tornillo de pie primero y luego nivelado por trípode.

3.4 Ajuste del ocular y observación de objetos

Método de observación de objetos(para referencia)

Mire el telescopio hacia el cielo y gire el tubo del ocular para aclarar la retíc μ l

(2)Colimar el punto de destino con la parte superior de la

marca triangular en el colimador. (Mantener una

cierta distancia entre el ojo y el



info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com align examples and a service and

colimador).

③Aclare la imagen del objetivo con el tornillo de enfoque del telescopio. Si hay paralaje cuando su ojo se mueve hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda, hacia la derecha, lo que muestra que la dioptría de la lente del ocular o el enfoque es no se ajusta bien y la precisión se verá afectada, por lo que debe ajustar el ocular tubo con cuidado para eliminar el paralaje.

3.5 Encendido

- ① INSTRUMENTO de nivelación
- 2 Tecla de encendido (roja)
- Gire el telescopio para inicializar el INSTRUMENTO.
 Confirme que la batería esté llena, si no es así, por favor reemplace y recargue la batería.
 Compruebe la constante del prisma, la temperatura y la presión atmosférica.

FUERZA

PRISMA: -30 mm TEMPERATURA: 15°C PRENSA: 1013hPa

DTM100

CONFIGURACIÓN 0 ÁNGULO V TELESCOPIO DE GIRO

V↑:	81°54′21″		
recursos humanos:	157°33′58″		
0ESTABLECER RETENC	tón HSET P1↓		

3.6 Apagar

Pulse la tecla de encendido (roja).

3.7 La función de la tecla \star

操作过程	操作	显示
En ángulo medición modo, presione la tecla★.	*	F1: Ajuste EDM F2: CONDUJO F3: LÁSER ABAJO[APAGADO] F4: PUNTO LÁSER [NO]
①Presione la tecla [F1]	[F1]	F1: Modo EDM: FINO F2: Reflector : Prisma F3: Prisma : - 30 mm F4: GUARDAR Y SALIDA

-

-

Г

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añvaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Presione la tecla [F1], puede cambiar el modo EDM: Fine / Trackin/Fine1/Fine2/Fine3 / Fine4/Fine5	[F1]	F1: Modo EDM: Fine2 F2: Reflector : Prisma F3: Prisma : - 30 mm F4: GUARDAR Y SALIDA
Presione la tecla [F2], puede cambiar el Reflector: Prisma/Non.pri/Refl.fo Presiona [F4] para guardar y escapar.	[F2]	F1: Modo EDM: Fino 2 F2: Reflector : No.pri Prisma : 0 mm F4: AHORRAR Y SALIDA
Presione la tecla [F2], puede encender/apagar la vista trasera de la pantalla LCD.	[F2]	F1: Ajuste EDM F2: CONDUJO F3: LÁSER ABAJO[APAGADO] F4: PUNTO LÁSER [NO]
③ Presione la tecla [F3], puede encender/ apagar el láser hacia abajo.	[F3]	F1: Ajuste EDM F2: CONDUJO F3: LÁSER ABAJO[APAGADO] F4: PUNTO LÁSER [NO]
(4) Presione la tecla [F4], puede encender/ apagar el punto láser.	[F4]	F1: Ajuste EDM F2: CONDUJO F3: LÁSER ABAJO[APAGADO] F4: PUNTO LÁSER [NO]

Pulsar tecla 🛧 y luego presione la tecla F1,encienda la vista trasera LCD, presione la tecla F1,apague la vista trasera de la pantalla LCD.

3.8 Modo de entrada de caracteres alfanuméricos

Es fácil y simple ingresar caracteres alfanuméricos por teclado. [Ejemplo 1] Seleccione elementos de PtID, ID, INS. HT y * sobre el modo de recogida de datos.

ID de punto: *		2-1
IDENTIFICACIÓN:		
EN S. HT:	- 0.001	metro
APORTE	14	

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añvaDir: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Pulse [F1] para entrar en el menú de

entrada (entrada alfanumérica)

Pulse [F3] para entrar en el menú de caracteres (123 y ABC cambian a su vez al presionar [F3])

ID de punto	: = DTM-DD			ID de punt	to: = DTM-DD		
IDENTIFICA	ACIÓN:			IDENTIFI	CACIÓN:		
INS.HT:		- 0.001	metro	INS.HT:		- 0.001	metro
DEL		123	INGRESAR	DEL		A B C	INGRESAR

Presione [F3] para seleccionar el modo de entrada de caracteres

Presione [8] para ingresar D.(las letras difieren de D, E, F, d, e, f a su vez, si presiona [8] nuevamente. Presione [1] dos veces

después de que el cursor se mueva a la siguiente posición. entrada t

Presione [5],entrada m

```
Aporte -、D、D. El PtID esDTM-DD.
```

Nota:Ingréselo de nuevo si lo ingresó incorrectamente (Presione [F1]).

[Ejemplo 2] Ángulo de entrada en el modo de medición de ángulo.

CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO H					
(GRADOS) H	R: =190.5943				
DEL		123	INGRESAR		

Presione [1] para ingresar 1 Presione [9] para ingresar 9 Presione [0] para ingresar 0 Presione [.] para ingresar . Presione [5] para ingresar 5 Presione [9] para ingresar 9 Presione [4] para ingresar 4 Presione [3] para ingresar 3

Presiona [F4](INGRESAR),recursos humanos es "1<u>90°59′43″</u> "

Nota: ①Solo puede ingresar alfanuméricos en este modo. Vuelva a ingresarlo si ingresa incorrectamente, presione [F1] (DEL)

②Usar "." entre grado y minuto, pero no entre minuto y segundo. Presione ENTER después de ingresar alfanumérico,muestra grado, minuto y segundo automáticamente.

4. Medición de ángulos

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com ANADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

4.1 Medición de ángulos horizontales rectos y verticales

Asegúrese de que el modo esté en Medición de ángulos.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Apunta al primer objetivo A:	Apunta a A	V↑: 82°09'30″ recursos humanos: 90°09'30″ OSET sostener HSET P1↓
②Establecer la lectura horizontal del objetivo	[F1] [F3]	ANGULO 0 CONJUNTO
A como 0°00′00″;		> ¿Está bien?
		SÍ NO
Presione [F1](0SET)y [F3]		V↑: 82°09′30″ recursos humanos: 0°00′00″
(10)		OSET sostener HSET P1↓
③Apunte al segundo objetivo B. Se mostrará el ángulo V/H requerido para el objetivo B.	Apunta a objetivo B	V↑: 82°09′30″ recursos humanos: 57°13′48″

Referencia: Cómo colimar

1. Apunte el telescopio hacia la luz. Gire el anillo de dioptrías y ajuste las dioptrías de modo que

se observan claramente las cruces.

(Gire la dioptría hacia usted primero y luego hacia atrás para enfocar).

- 2. Apunte el objetivo al pico de la marca triangular del colimador de mira. Permitir un cierto espacio entre el colimador de observación y usted mismo para la colimación.
- 3. Enfoque el objetivo con la perilla de enfoque

Si se crea paralaje entre el retículo y el objetivo cuando se mira verticalmente o

horizontalmente mientras mira por el telescopio, el enfoque es incorrecto o el ajuste de dioptrías es incorrecto.

pobre. Esto afecta negativamente a la precisión en la medición o levantamiento; eliminar el paralaje por

enfocando cuidadosamente y usando el ajuste de dioptrías.

4.2 Cambio de ángulo horizontal derecha/izquierda

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Presione [月4₽1↓)entrar en modo de	[54]	V↑: 90°16′00″	
medición de ángulos, página 2, en el	[F4]	recursos humanos: 156°16′18″	
Modo de medición de ángulos.		INCLINACIÓN V/% derecha/izquierda P2↑	
②Presiona [F3](I/D) .El modo			
Ángulo horizontal Derecha (HR)	[E3]	V↑: 122°09′23″ NS: 269°50′17″	
Cambia al modo (HL).	[13]		
③Medir como modo HL.		INCLINACIÓN V/90 derecharizquierda P2	
% Cada vez que presiona la tecla [F2](R/L), el modo HR/HL cambia.			

Asegúrese de que el modo sea Medición de ángulo

4.3 Configuración del ángulo horizontal

1.Ajuste manteniendo presionado el ángulo

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar		
①Establezca el ángulo horizontal requerido, utilizando el tornillo de tangente horizontal	Ángulo Mostrar	V↑: 122°09'30″ recursos humanos: 90°09'30″ OSET SOSTENER HSET P1↓		
②Presione la tecla [F2](MANTENER).	[F2]	sostener el Ángulo hora: 90°09'30″ > configurar? SÍ NO		
③Apunta al objetivo(※1)	Apuntar			
⁽⁴⁾ Presione la tecla [F3](SI) para terminar manteniendo el ángulo horizontal.*1) La pantalla vuelve a la normalidad Modo de medición de ángulo.	[F3]	V↑: 122°09'30″ recursos humanos: 90°09'30″ OSET SOSTENER HSET P1↓		
(※1) Para volver al modo anterior, presione la tecla [F4](NO)				

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

2. Configuración del ángulo horizontal desde las teclas

Asegúrese de que el modo sea Medición de ángulo

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Apunta al objetivo	Apuntar	V↑: 122°09'30" recursos humanos: 90°09'30" OSET SOSTENER HSET P1↓
②Presione la tecla [F3](HSET)	[F3]	configuración de Ángulo H (grados) FC: = DEL 123 ingresar
③Ingrese el ángulo horizontal requerido (※1)presionando F1 (Entrada). Ejemplo:150°10′20″ (Entrada 150.1020) ※2	[F1]	configuración de Ángulo H (grados) FC: = DEL 123 ingresar
Presiona [F4](Ingresar)después de ingresar alfanumérico. Vuelve al modo normal de medición de ángulos. %1) Presiona [F1](Supr) si ingresa mal.o presione [[F4] ESC1(escapar) p	V↑: 122°09'30" recursos humanos: 150°10'20" OSET SOSTENER HSET P1↓ ara ingresar el valor correcto nuevamente. %2) Muestra
que la configuración falló si se ingresó un valor inco	rrecto. Introdúzo	alo de nuevo.

4.4 Modo de pendiente de porcentaje de ángulo vertical (%)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Presione la tecla [F4](P↓) para obtener la función en la página 2	F4	V↑: 122°09′30″ recursos humanos: 150°10′20″
		OSET sostener HSET P1↓
		INCLINACIÓN V/% derecharizquierda P2↑

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

②Presiona [F3](V%)(※1)	[F3]	V↑: 0.99% recursos humanos: 150°10′20″ INCLINACIÓN V/% derecha/izquierda P2↑		
※1) Cada vez que presiona la tecla [F3](V%), el modo de visualización cambia				

Cuando la medición se realiza a más de ± 45º (± 100 %) de la horizontal, la pantalla muestra <OUT>

4.5 Compases (ángulo vertical)(Consulte 11.3)

El ángulo vertical se muestra como se muestra a continuación:



5. MEDICIÓN DE DISTANCIA

Verifique la configuración de la corrección atmosférica y la constante del prisma antes de medir la distancia.

5.1 Configuración de la Corrección Atmosférica

Constante de temperatura preestablecida como 15°C. Temperatura de entrada manualmente(Rango: -20°C~+50°C) Presione la atmósfera preestablecida como 1013hPa. Temperatura de entrada manualmente(Rango: 533hPa~1332 hPa)

1 hPa = 0,75 mm Hg

Se guarda después de apagar.

5.2 Configuración de la corrección para la constante del prisma

El valor de la constante del prisma es -30. Establezca la corrección del prisma en -30. Si el prisma es de otro

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

fabricante, la constante adecuada se debe establecer de antemano. Rango constante: -999 mm \sim

+ 999 mm。 El valor de ajuste se mantiene en la memoria incluso después de que se apague.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① _{Prensa} entrar en modo de distancia medida, Página 1 en el modo de medición del ángulo.		V↑: 81°54′21″ recursos humanos: 157°33′58″ dakota del sur: (connecticut) MIDA MODO S/A P1↓
(2)Presione [F3]	[F3]	F1: PRISMA= - 30 mm F2: TEMPERATURA= 15°C F3: PRENSA=1013 hPa
③Presione [F1] para ingresar a la configuración de la constante del prisma. Consulte 3.8. Presione [ENT] después de ingresar alfanuméricos. Presione [F2] para ingresar a la configuración de temperatura constante. Consulte 3.8.	[F1]	F1: PRISMA= milimetro F2: TEMPERATURA= 15°C F3: PRENSA=1013 hPa DEL123 INGRESAR
Presione [ENT] después de ingresar alfanumérico. Presione [F3] para ingresar a la configuración constante de la atmósfera. Consulte 3.8. Presione [ENT] después de ingresar	[F2]	F1: PRISMA= -30 mm F2: TEMPERATURA= °C F3: PRENSA=1013 hPa DEL 123 INGRESAR
alfanumérico. Presione [ESC] para volver al modo de medición de distancia, Página 1 después de la corrección.	[F3]	F1: PRISMA= - 30mm f2: temperatura= 15°C f3: presionar= hPa DEL 123 ingresar

Asegúrese de que el modo sea Medición de ángulo

5.3 Medición de distancia(Dakota del Sur)

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
① _{Prensa} entrar en modo de Medida de distancia.		V↑: 122°09′30″ recursod humanod: 90°09′30″ (CONNECTICUT) DAKOTA DEL SUR: SIGNO: 155 OSET SOSTENER HSET P1↓	
②Apunta al centro del prisma. ③Presione [F1](MIDA) .(※1)	[F1]	V↑: 122°09′30″ recursos humanos: 90°09′30″ (CONNECTICUT)	
Presione [F1](MIDA) de nuevo para detener la medición de distancia.	[F1]	dakota del sur: 336.551m MIDA MODO S/A P1↓	
Muestra el resultado de la medición ※2)~ ※5)		HORA: 122°09′23″ alta definición: 235.343m (connecticut) enfermedad venérea: 36.551m MIDA MODO S/A P1↓	
④Borrar valor de distancia pulsando	Cualquier llave	V↑: 90°09′20″ recursos humanos: 172°17′23″ (connecticut) VD: MIDA MODO S/A P1↓	
※1)Muestra "CANTA:***"en la pantalla cuando el instrumento comprueba la luz intensa. ※2) Suena cuando muestra el resultado de la medición. ※			

3) El resultado de la medición difiere de la configuración de diferentes modos de medición.

💥 Muestra el resultado de la medición actual cuando el modo está en modo individual.

Muestra cada resultado de medición cuando el modo está en modo fino.

※4)Presione 📻 cambiar la distancia horizontal y la distancia de altura.

※5)Mantiene la medición de la distancia si el objetivo estaba cubierto por algo como una rama, pero dentro 5 segundos. O la memoria muestra la distancia del instrumento a la rama. Por lo tanto, para asegurarse de que no haya ningún obstáculo entre el instrumento y el prisma.

5.4 Medición de distancia(HD, SD)

Procedimiento de operación	Operación		Most	rar	
		HORA:	122°09′2	3″	
modo HD/SD.		alta definición:			(CONNECTICUT)
		ENFERMEDAD VENÉRE	A:		
		MIDA	MODO	S/A	P1↓

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

③Presione [F1](MIDA)para iniciar la medición ※1)	[F1] [F1]	HORA: 122°09′23″ ata definición: 235.343m (connecticut)
Presione [F1](MIDA)de nuevo para detener la medición. Muestra el resultado de la medición ※2)~		enfermedad venérea: 36.551 m MIDA MODO S/A P1↓
*4)		
(4) Borrar el valor de medición presionando cualquier llave.	Cualquier llave	HORA: 122°09′23″ aita definición: (connecticut) enfermedad venérea: MIDA MODO S/A P1 ↓
※1) Muestra "CANTA: ***"en la pantalla cuano Suona cuando muestra el recultado de la modio	do el instrume	nto comprueba la luz intensa. ※2)
suena cuando muestra el resultado de la medic	ion. ×	
 El resultado de la medición difiere de la confi 	iguración de dife	rentes modos de medición.
Muestra el resultado de la medición actual cuand	lo el modo está e	en modo individual.
Muestra cada resultado de medición cuan	do el modo es	tá en modo
fino. ※4)Pulse 🔂 ra cambiar a distancia inclina	da.	

5.5 Configuración del modo de medición de distancia

Hay tres modos de medición de distancia: Medición fina, Seguimiento y Medición única. La memoria no guarda esta configuración después de apagarse. La configuración predeterminada es Medición fina.

Modo de medición fina: Normalmente se utilizará. Mayor precisión, mucho tiempo.

Midiendo el tiempo: <3 segundos(la primera vez)
Monitor: 0,001 mo 0,001 pies
Menos tiempo, menor precisión. Solo se muestra así: 1cm
Midiendo el tiempo: <0,8 segundos
Unidad de visualización: 0,01 m o 0,01 pies
Medición Fina incontinuamente. Medir tiempos es solo
una vez.
Midiendo el tiempo: <unidad de="" th="" visualización<=""></unidad>

de 3 segundos: 0,001 mo 0,001 pies

Configuración del instrumento en la página 1 (modo de medición de distancia)

|--|

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añvaDir: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

①Presione [F2](MODO).※1)	[F2]	V↑: 90°09′20″ recursos humanos: 172°17′23″ (connecticut) dakota del sur: MIDA MODO S/A P1↓
②Presione [F1C) para seleccionar el modo de medida fina. Presione [F2](TRAC) para seleccionar modo	[F1] [F2] [F3]	V1: 90°09′20″ recursos humanos: 172°17′23″ (connecticut) dakota del sur: BIEN TRAC SOLTERO
de Seguimiento. Presione [F3](SOLTERO)a _{seleccionar} Modo de medición individual.		V↑: 90°09′20″ recursos humanos: 172°17′23″ (connecticut) DAKOTA DEL SUR: MIDA MODO S/A P1↓

5.6 Medición de compensación

Este modo es útil cuando es difícil configurar el prisma directamente, por ejemplo, en el centro de un árbol. Coloque el prisma a la misma distancia horizontal del instrumento que la del punto A0 a medir. Para medir las coordenadas de la posición central, opere la medición de compensación después de configurar la altura del instrumento/altura del prisma.

Al medir las coordenadas del punto A1 del suelo: Establezca la altura del instrumento/altura del prisma. Al medir las coordenadas del punto Ao: Establezca solo la altura del instrumento (Establezca la altura del prisma en 0).



Confirme que el instrumento está en el modo de medición de distancia.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar		
①Presione [F4] para ingresar al modo de medición de distancia, página 3, en el modo de medición de distancia.	[F4]	V↑: 122°09'30" recursos humanos: 90°09'30" (connecticut) dakota del sur: 336.551m OP enviado P2↑		
(2)Presione [F1](COMPENSAR)	[F1]	COMPENSAR recursos humanos: 90°09′30″ HD: MIDA INGRESAR		
③Apunta a la posición P(Ponga el prisma en la posición P)	Apunta a P			
④Presione [引MEDIDA) para medir el distancia entre el instrumento y el prisma.	[F1]	COMPENSAR recursos humanos: 90°09'30″ HD: 35.665m MIDA INGRESAR		
⑤Apunta al objetivo A(Punto central de la columna)	Apunta a A			
⑥Presione [F4](ENTER). Muestra el ángulo y la distancia del objetivo A. ※1) ※2)	[F4]	COMPENSAR HORA: 122°09′23″ enfermedad venérea: 7.339m Próximo		
※1)Presione [F1](PRÓXIMO)para medir el siguiente punto y presione [ESC] para salir. ※2)Prensa para mostrar VD、Dakota del Sur、HD a su vez.(la tercera linea);				

5.7 Replanteo (SO)

Se muestra la diferencia entre la distancia medida y la distancia de replanteo de entrada.

Distancia medida-Distancia de replanteo = Valor mostrado

Puede hacer cualquier tipo de SO de medición de distancia como HD, VD y SD.

info@simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

①Pulse [F4] para entrar en el modo de medición de distancia, Página 2, en el	[F4]	V↑: 122°09′30″ recursos humanos: 90°09′30″ (CONNECTICUT) DAKOTA DEL SUR: 336.551m OP SURSUGE ENTRO P2↑
Modo de medición de distancia.		
Presione [F2](ENTONCES) para mostrar los datos	[F2]	ESTACA alta definición: 50.000m alta definición enfermedad venérea Dakota del Sur
 ③ Presione [F1]~[F3] para seleccionar el modo de medición. F1: alta definición F2: enfermedad venérea F3: Dakota del Sur Ejemplo: Distancia horizontal 	[F1]	ESTACA ata definición: 50.000m APORTE INGRESAR
④Distancia de entrada de SO(※1)50m	[F1] _{Aporte} 50 [F4]	ESTACA alta definición: 50.000m APORTE INGRESAR
⑤Apunta al objetivo(Prisma),	Apunta a P	нова: 120°09′23″
Presione [F1] para comenzar a medir. Muestra	[F1]	HD. ENFERMEDAD VENERSJIGNO: 152 MIDA MODO S/A P1↓
la diferencia entre la distancia de medición y SO	נדין	HORA: 120°09′23″ HD: - 88.652m ENFERMEDAD VENÉREA: 0.225m MIDA MODO S/A P1↓
6 Mueva el objetivo (prisma) hasta la distancia		HORA: 120°09′23″ HDD: 0.000m ENFERMEDAD VENEREA: 0.000m
la diferencia es 0m.		MIDA MODO S/A P1↓
(※1)Consulte la sección 3.8 (Forma de ingre modo normal de medición de distancia.	esar caracteres y	y alfanuméricos). Presione [ESC] para volver al

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

6. MEDICIÓN DE COORDENADAS

6.1 Ejecución de la Medición de Coordenadas

Mida las coordenadas ingresando la altura del instrumento y la altura del prisma, las coordenadas de

El punto desconocido se medirá directamente.

OAl configurar los valores de coordenadas del punto ocupado, consulte la Sección 6.2 "Configuración

Valores de las Coordenadas del Punto Ocupado".

OAl configurar la altura del instrumento y la altura del prisma, consulte la Sección 6.3 "Configuración

Altura del instrumento" y 6.4 "Configuración de la altura del objetivo (altura del prisma)".

OPara retroceder la mira, decida el acimut de la mira trasera y verifique el acimut conocido, coordenada y distancia.

6.2 Configuración de los valores de las coordenadas del punto ocupado

Establecer las coordenadas del instrumento (punto ocupado) según el origen de coordenadas, y el instrumento convierte automáticamente y muestra las coordenadas del punto desconocido (punto del prisma) siguiendo el origen.



1) Coordenada de entrada con el teclado.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① _{Prensa} (COORDINAR) a entrar en el modo de coordenadas medición.		NORTE: 0.000m MI: 0.000m Z: 0.000m MIDA colocar S/A enviado
		SELECCIONE ARCHIVO
	26	ARCHIVO: LISTA SKP ingresar

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aNADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

(2) Presione [F2]	[F2]	
③Presione [F3](SKP) para entrar en la pantalla	[F3]	COLOCAR F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN
de configuración.		F2: VISTA ATRÁS F3: R.HT
(4) Presione [F1] para ingresar a la configuración de la altura del instrumento.	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: - 0.001m APORTE INGRESAR
⑤Presione [F1]. Consulte 3.8, altura del instrumento de entrada. Omita este paso si no es necesario ingresar altura del instrumento)	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: metro DEL 123 INGRESAR ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: 22.000 metro APORTE
⁽⁶⁾ Presione [F4](INGRESAR) C/0523 significa que hay 523 datos de coordenadas en DD. M/0599 significa que hay 599 datos de coordenadas sin procesar en DD.	[F4]	conjunto datos coord. archivo utilizado: dd C/0523 M/0599 buscar NEZ
⑦Presione [F4](COORDINAR)	[F4]	NORTE:* 0.000m MI: 0.000m Z: 0.000m APORTE INGRESAR
⑧Presione [F1](APORTE)para entrar en	27	N: = metro MI: 0.000m Z: 0.000m DEL 123 INGRESAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

modo de entrada de la coordenada N.	[[-1]			
Consulte 3.8. Ingrese la coordenada N.	[▲]			
El cursor se mueve a E	[▼]			
automáticamente. Coordenada de				
entrada E y Z.				
(Prensa [🔺] o [🛛 🔻]para seleccionar		NORTE: 5322.332m		
coordenada que quería por cursor)		MI:* 0.000m		
		Z: 0.000m		
		ADORTE		
		APORTE INGRESAR		
⑨Presione [F4](INGRESAR)escapar.		COLOCAR		
	[F4]	F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN		
		F2: VISTA ATRÁS		
		F3' R HT		
Rango de coordenadas de entrada::				
- 999999.999m≤N、E ≤+999999.999m				
- 9999,999m≤ Z ≤+9999,999m				
- 999999.999ft≤ N、E ≤+999999,999 pies				
- 9999,999 pies≪ Z ≪+9999,999 pies				

2) Configuración de medición de indicación mediante el uso de un archivo de coordenadas en la memoria.(Muestra la medida del ángulo.)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Prensa 🖂 (COORDINAR) a		NORTE: 0.000m
entrar en modo de coordenadas		MI: 0.000m
medición.		Z: 0.000m MIDA colocar S/A enviado
2 Presiona [F2]	[F2]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO:
		LISTA SKP ingresar

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

③Presiona [F2](LISTA) varias veces para seleccionar el nombre de archivo de la coordenada. Presiona [F4](INGRESAR)para entrar en el modo de configuración de la pantalla.	[F3]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: PAPÁ[USADO] LISTA SKP ingresar colocar
	[F4]	F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: R.HT
④Presione [F1] para ingresar a la pantalla de ingreso de la altura del instrumento.	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: - 0.001m APORTE INGRESAR
⑤Presione [F1]. Consulte 3. Altura del instrumento de entrada. (Omita este paso, si no es necesario ingrese la altura del instrumento)	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: metro DEL 123 ingresar ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: 22.000 metro APORTE
⁽⁶⁾ Presiona [F4](INGRESAR) C/0523 significa que hay 523 datos de coordenadas en DD. M/0599 significa que hay 599 datos de coordenadas sin procesar en DD.	[F4]	conjunto datos coord. archivo utilizado: dd C/0523 M/0599 buscar NEZ
⑦Presione [引取USCAR)para entrar en la pantalla de BUSCAR COORD.DATOS.	[F1]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aNADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⑧Presione [F3] para ingresar a INTRODUCIR BÚSQUEDA DE PtID	[F3]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PLID ID de punto:
Presione [F1] para ingresar PtID	[F1]	APORTE colocar ENTRAR BÚSQUEDA DE PLID
		APORTE INGRESAR
9Presione [F4](ENTRAR)	[F4]	NORTE: 10.000m MI: 80.000m Z: 0.000m ID de punto: D1
⁽¹⁾ Presiona [F4](COLOCAR)escapar.	[F4]	COLOCAR F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT

6.3 Configuración de la altura del prisma

Guarda la altura del prisma después de apagarse.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① _{Prensa} (COORDINAR)a entrar en el modo de medición.		NORTE: 0.000m MI: 0.000m Z: 0.000m MIDA colocar S/A enviado
(2)Presiona [F2](COLOCAR)	[F2]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: LISTA SKP ingresar
③Presiona [F3](SKP)para entrar en el modo de configuración de la pantalla.	[F3]	colocar F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

(4)Presione [F3] para ingresar a la pantalla de ingreso de la altura del prisma.	[F3]	ENTRADA DE ALTURA DEL REFLECTOR H.R.: 0.000m APORTE INGRESAR
	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL REFLECTOR H.R.H =10.000 metro DEL 123 ingresar
⑤Presione [F1] para ingresar la altura del prisma y presione enter.	[F4]	ENTRADA DE ALTURA DEL REFLECTOR DT: 10.000m APORTE INGRESAR
⁶ Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	COLOCAR F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT

6.4 Configuración de la vista trasera

La configuración de la vista trasera es similar entre la recopilación de datos y SO y Coordinate. Hay 3 formas de establecer la referencia.

1. Datos de coordenadas de entrada (NE)

- 2. Utilice los datos de coordenadas en la memoria.
- 3. Ingrese el ángulo de acimut.

El instrumento debe girarse a la izquierda (eso significa que usted y el velo de la placa deben estar cara a cara) antes de configurar el punto de referencia. Y luego la función de medición de coordenadas será la misma, ya sea que el instrumento se gire a la izquierda o a la derecha.

1) Retroceda la vista ingresando datos de coordenadas

Procedimiento de operación	Operación		м	lostrar	
① _{Prensa} (COORDINAR) a		NORTE: MI: 7:	0.000)m)m	
medición.		MIDA	COLOCAR	S/A	ENVIADO

info@simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

(2)Presiona [F2](COLOCAR)	[F2]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: LISTA SKP ingresar
③Presiona [F3](SKP)para entrar en la pantalla de configuración.	[F3]	COLOCAR F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT
④Presione [F2] para ingresar a la configuración de referencia.	[F2]	conjunto de mirada atrás archivo utilizado: papá C/0523 M/0599 buscar HSET NEZ
⑤Presiona [F4]	[F4]	NORTE:* 0.000m MI: 0.000m APORTE INGRESAR
6 Presiona [F1]	[F1]	N: = metro MI: 0.000m DEL 123 ingresar
⑦Consulte 3.8.Coordenada de entrada N: 、mi :Sucesivamente.		NORTE: 55.236m MI:* 10.000m DEL 123 INGRESAR
⑧Presiona [F4](INGRESAR) HR: ángulo acimutal calculado hr: ángulo acimutal verdadero	[F4]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 157°33'48" COLOCAR SALIDA
⑨Presione [Ӻむ�LOCAR) hacer recursos humanos es igual que hr.	[F1]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 57°13'48" COLOCAR INGRESAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⑩Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	colocar F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT

2) Retroceda la vista usando datos de coordenadas en la memoria.

Asegúrese de que el modo sea Medición de ángulo

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① _{Prensa} (COORDINAR) a entrar en el modo de coordenadas medición.		NORTE: 0.000m MI: 0.000m Z: 0.000m MIDA colocar S/A enviado
(2)Presiona [F2](COLOCAR)	[F2]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: LISTA SKP ingresar
③Presiona [F3](SKP)para entrar en la pantalla de configuración.	[F3]	COLOCAR F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT
(4) Presione [F2] para ingresar a la configuración de referencia.	[F2]	conjunto de mirada atrás archivo utilizado: papá C/0523 M/0599 buscar HSET NEZ
⑤Presione [F1] para ingresar a la pantalla de búsqueda de datos de coordenadas.	[F1]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA
⁶ Presione [F3] para ingresar a ENTRADA	[F3]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PtID ID de punto:

APORTE

- - - -

- - - -

COLOCAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

- 4		
BUSQUEDA DE PtID. Presione [F1] para ingresar PtID.	[F1]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PtID ID de punto: D1 APORTE colocar
⑦Presiona [F4](INGRESAR)	[F4]	NORTE: 10.000m MI: 80.000m Z: 0.000m ID de punto: D1 F4: CONFIGURAR
⑧Presiona [F4](COLOCAR)para entrar en la pantalla de configuración del ángulo de acimut. HR: ángulo acimutal calculado hr: ángulo acimutal verdadero	[F4]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 157°33'48" COLOCAR SALIDA
⑨Presione [Ӻ┫҈(LOCAR) hacer recursos humanos es como igual que la hora	[F1]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 57°13'48" COLOCAR INGRESAR
¹ Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	COLOCAR F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT

3) Establezca la referencia ingresando el ángulo de acimut.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① _{Prensa} (COORDINAR) a		NORTE: 0.000m
entrar en el modo de coordenadas		MI: 0.000m
medición.		Z: 0.000m MIDA colocar S/A enviado
(2) Presiona [F2](COLOCAR)	[F2]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO:
		LISTA SKP ingresar

info@simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com aÑaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

③Presiona [F3](SKP)para entrar en la pantalla de configuración.	[F3]	COLOCAR F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT		
(4) Presione [F2] para ingresar a la configuración de referencia.	[F2]	CONJUNTO DE MIRADA ATRÁS ARCHIVO UTILIZADO: PAPÁ C/0523 M/0599 BUSCAR HSET NEZ		
⑤Presione [F3] para ingresar a la configuración del ángulo horizontal. Ingrese el ángulo de acimut que desea.	[F3]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO H (GRADOS) FC: = DEL 123 INGRESAR CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO H (GRADOS) FC: =123.5540 DEL 123 INGRESAR		
⁶ Presiona [F4](INGRESAR) para entrar en la pantalla de configuración del ángulo de acimut. HR: ángulo acimutal calculado hr: ángulo acimutal verdadero	[F4]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 157°33'48" COLOCAR SALIDA		
⑦ Presione [Fdq LOCAR)hacer recursos humanos es como igual que la hora	[F1]	CONFIGURACIÓN DE ANGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 57°13'48" COLOCAR INGRESAR		
⑧Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	COLOCAR F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT		
 Muestra E-29 cuando está en el modo de cálculo de acimut: 1. No se puede obtener el ángulo de acimut si se ingresan las coordenadas incorrectas del punto de la estación y el punto de visión posterior. 2. No se puede obtener el ángulo de acimut si la distancia entre el punto de la estación y el punto de vista posterior está dentro de los 2 mm. 				

6.5 Medición de coordenadas

Medida de coordenadas:

Nota: Establezca las coordenadas de la estación, la altura de la estación, la altura del prisma y el ángulo acimutal de referencia.
info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

La coordenada del punto desconocido se calculó y se muestra mediante la siguiente fórmula:

Coordenada de la estación: (N0,E0,Z0)

Coordenada del centro del prisma que se compara con el centro del instrumento: (norte,mi,z)

Altura del instrumento: yo

Coordenada de punto desconocido: (N1,E1,Z1) Altura del

prisma: PH VD: Z(enfermedad venérea)

N1=N0+n E1=E0+e Z1=Z0+IH+Z-PH

Coordenada del centro del instrumento ((N0,E0,Z0+IH)



Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
$\widehat{\mathbb{O}}$ Presione [ESC] después de configurar la estación		COLOCAR
punto, referencia y altura del prisma.	[ESC]	F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: RETROCESO F3: R.HT
Entrar en pantalla de coordenadas		
medida, página 1.(O		NORTE: 0.000m MI: 0.000m 7: 0.000m
_{prensa} entrar en ella en el		MIDA COLOCAR S/A ENVIADO
Modo de medición de ángulos.)		
②Apunta al centro del prisma. Presiona [F1] (MIDA) para empezar a medir y mostrar el resultado.	[F1]	NORTE: 10.000m MI: 5.000m Z: 123.000m MIDA colocar S/A enviado
• El modo de medición de coordenadas se	e decide por el m	nodo de medición de distancia.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Medida de distancia.

- Muestra el valor de las coordenadas calculado la última vez que ingresa nuevamente al modo de
- medición de coordenadas.
- Presione [F4](ENVIAR) para transferir el valor de medición actual a la computadora o PC por RS232.

7. Recopilación de datos

7.1 Preparación

La serie DTM puede guardar datos de medición en la memoria.

Incluye archivo de datos de medición y datos de coordenadas en la memoria.

Datos de medición: Informacion recolectada(estación, referencia, etc.) para guardarlo en el archivo de datos de medición.

datos de coordenadas: Solo guarda los puntos recopilados en el archivo de datos de medición.

Número de punto de estación: (En la condición previa del modo de SO No utilizado) puede alcanzar

15000 puntos máximo. La memoria incluye modo de recopilación de datos y SO, por lo que el número de

la estación almacenada disminuye cuando usa el modo de SO

1)	Compruebe que el instrumento estaba en el modo de medición de ángulos o en la pantalla del menú principal, lo que puede asegurar
	que los datos almacenados no se hayan perdido.
2)	Se sugiere recargar la batería y preparar la batería de repuesto con batería completa.

La serie DTM incluye un archivo de datos de medición y datos de coordenadas. Por lo tanto, seleccione una forma de ahorro antes de la recopilación de datos.

Ejemplo: Modo de ahorro: archivo de datos de coordenadas y datos de medición(dos archivos se guardan al mismo tiempo)

Asegúrese de que el modo sea Medición de ángulo

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Pulse [MENÚ] para entrar en la pantalla del menú principal 3-1	[MENÚ]	MENÚ F1: DATOS DE COLECCIÓN F2: SO F3: GESTIONAR MEMORIA	3-1 P↓

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AñaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

②Presiona [F4](PAG) para entrar en el menú 3-2	[F4]	MENÚ F1: PROGRAMAS F2: CONFIGURAR F3:LCD	3-2 P↓	
③Presiona [F2](Ajuste de parámetros)para entrar en el menú de configuración de parámetros 3-1	[F2]	ESTABLECER EL MENÚ F1: ENCENDIDO AUTOMÁTICO [APAGADO] F2: CMPS[V↑] F3: INCLINACIÓN [APAGADO]	3-1 P↓	
(4) Presiona [F4](PAG) dos veces para entrar en el menú de configuración de parámetros 3-3	[F4]	ESTABLECER EL MENÚ F1: CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS [COORD.DATOS] F3: GUARDAR Y SALIR	3-3 P↓	
 Seleccione el modo de ahorro de datos como datos de coordenadas y medición presionando [F1] continuamente. datos de coordenadas: Solo ahorra datos de coordenadas Datos de medición: Solo ahorra medir datos Coordenadas y datos de medición.: Guarda tanto los datos de coordenadas como los de medición. 	[F1]	ESTABLECER EL MENÚ F1: CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS [C.Y M.DATOS] F3: GUARDAR Y SALIR	3-3 P↓	
6 Presiona [F3] para guardar y escapar.	[F3]	MENÚ F1: PROGRAMAS F2: CONFIGURAR F3:LCD	3-2 P↓	

7.2 Pasos de operación

- 1. Seleccione el archivo de recopilación de datos y guarde los datos recopilados en el archivo.
- 2. Seleccione el archivo de datos de coordenadas. Puede utilizar los datos de coordenadas de la estación y la referencia.(Omita este paso si no necesita usar datos de coordenadas de un punto conocido)
- 3. Configure el punto de la estación, que incluye la altura del instrumento y el ID de la estación.
- 4. Configure la referencia. Confirme el ángulo de acimut después de medir el punto de vista posterior.
- 5. Configure la altura del prisma del punto. Comience a recopilar y guardar los datos.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Operación de recopilación de datos.:



7.3 Seleccionar Archivo de Recopilación de Datos

Seleccione un archivo de recopilación de datos. Puede guardar datos de medición en el archivo de datos que seleccionó.

Asegúrese de que el modo sea Medición de ángulo

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Pulse [MENÚ] para entrar en el menú 3-1.	[MENÚ]	MENÚ3-1F1: DATOS DE COLECCIÓNF2: SOF3: GESTIONAR MEMORIAP↓	
②Presiona [F1](DATOS DE LA COLECCIÓN)	[F1]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO:	

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añvADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.



7.4 Configuración del punto de estación

1) Configuración de la estación utilizando el archivo de coordenadas en la memoria.

Seleccione el archivo de recopilación de datos. (Consulte 7.3 para seleccionar el archivo de recopilación de datos)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Modo de recopilación de datos		RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN
②Presiona [F1](establecer la coordenada del punto de la estación)para entrar en la pantalla de entrada de la altura del instrumento.	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: - 0.001m APORTE INGRESAR
③Presione [F1]. Consulte 3.8. Aporte altura del instrumento.(Omita este paso si no es necesario introducir un instrumento altura.)	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: metro DEL 123 INGRESAR ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: 22.000 metro APORTE INGRESAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

④Presiona [F4](INGRESAR) C/0523 significa allí son datos de coordenadas (523) en DD M/0599 significa que hay datos de coordenadas sin procesar (599) en DD	[F4]	CONJUNTO DATOS COORD. ARCHIVO UTILIZADO: DD C/0523 M/0599 BUSCAR NEZ
⑤Presiona [F1](BUSCAR)para entrar en la pantalla de BUSCAR COORD.DATOS	[F1]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA
⁶ Presione [F3] a la pantalla deAPORTE вúsqueda de Ptid Presione [F1] para ingresar PtID.	[F3] [F1]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PtID ID de punto: APORTE INGRESAR ENTRAR BÚSQUEDA DE PtID ID de punto: D1 APORTE INGRESAR
⑦Presiona [F4](INGRESAR)	[F4]	NORTE: 10.000m MI: 80.000m Z: 0.000m ID de punto: D1
⑧Presiona [F4](COLOCAR)escapar.	[F4]	RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN

2) Coordenada de la estación de entrada.

Seleccionar archivo de recogida de datos.(Consulte 7.3 para seleccionar el archivo de recopilación de datos)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al modo de recogida de datos		RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

②Presiona [F1](establecer la coordenada del punto de la estación)para entrar en la pantalla de entrada de la altura del instrumento.	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: - 0.001m APORTE INGRESAR
③Presione [F1]. Consulte 3.8. Aporte altura del instrumento.(Omita este paso si no es necesario introducir un instrumento altura.)	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: metro DEL 123 ingresar ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: 22.000 metro APORTE INGRESAR
④Presiona [F4](INGRESAR) C/0523 significa que hay datos de coordenadas (523) en DD M/0599 significa que hay datos de coordenadas sin procesar (599) en DD	[F4]	conjunto datos coord. archivo utilizado: dd C/0523 M/0599 buscar NEZ
⑤Presiona [F4](COORDINAR)	[F4]	NORTE-* 0.000m MI: 0.000m Z: 0.000m APORTE INGRESAR
⑥Presiona [F1](APORTE) para ingresar al modo de ingreso de la coordenada N. Consulte 3.8 para ingresar la coordenada N. El cursor se mueve a E automáticamente e ingresa las coordenadas E y Z a su vez. (Presione [] o [] par▲mover v cursor y seleccionar la coordenada que desea.	[F1] [▲] [▼]	N: = metro MI: 0.000m Z: 0.000m DEL 123 NORTE: 5322.332m MI:* 0.000m Z: 0.000m Z: 0.000m APORTE
⑦Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

7.5 Configuración de la vista trasera

1) Configure la referencia ingresando datos de coordenadas.

Seleccione el archivo de datos de coordenadas (Consulte 7.3 para seleccionar el archivo de datos de coordenadas)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al modo de recogida de datos		RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN
②Pulse [F2] para entrar en la pantalla de referencia.	[F2]	conjunto de mirada atrás archivo utilizado: papá C/0523 M/0599 buscar HSET NEZ
③Presione [F4]	[F4]	NORTE:* 0.000m MI: 0.000m APORTE INGRESAR
(4)Presione [F1]	[F1]	N: = metro MI: 0.000m DEL 123 ingresar
⑤Consulte 3.8 para ingresar la coordenada N: ,mi:		NORTE: 55.236m MI:* 10.000m DEL 123 INGRESAR
⑥Presiona [F4](INGRESAR) HR: ángulo acimutal calculado hr: ángulo acimutal verdadero	[F4]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 157°33'48" COLOCAR SALIDA
	43	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 57°13'48" colocar INGRESAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Presione [Fdd(LOCAR) hacer recursos humanos es como	[F1]	
igual que la hora		
⑧Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN

2) Establezca la referencia mediante el uso de datos de coordenadas en la memoria.

Seleccionar archivo de recogida de datos.(Consulte 7.3 para seleccionar el archivo de recopilación de datos)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
1Ir al modo de recogida de datos.		RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN
②Presione [F2] para ingresar a la configuración de la referencia.	[F2]	conjunto de mirada atrás archivo utilizado: papá C/0523 M/0599 buscar HSET NEZ
③Pulse [F1] para entrar enBUSCAR COORD.DATOS	[F1]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA
④Pulse [F3] para entrar enENTRADA PtID BUSCAR	[F3]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PtID ID de punto: APORTE INGRESAR
Presione [F1] e ingrese PtID.	[F1]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PLID ID de punto: D1 APORTE INGRESAR
⑤Presiona [F4](INGRESAR)	[F4]	NORTE: 10.000m MI: 80.000m Z: 0.000m ID de punto: D1 F4: CONFIGURAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⁶ Presiona [F4](COLOCAR)a AJUSTE DE ÁNGULO DE AZIMUT HR :ángulo azimutal por hr calculado: ángulo azimutal verdadero	[F4]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 157°33'48" COLOCAR SALIDA
⑦ Presione [Fdd LOCAR) hacer recursos humanos es como igual que la hora	[F1]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 57°13'48" colocar INGRESAR
⑧Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN

3) Configuración de la vista trasera ingresando el ángulo de acimut.

Seleccionar archivo de recogida de datos(Consulte 7.3 para seleccionar el archivo de recopilación de datos)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al modo de recogida de datos		RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN
②Presione [F2] para entrar en la pantalla de configuración de la vista trasera.	[F2]	conjunto de mirada atrás archivo utilizado: papá C/0523 M/0599 buscar HSET NEZ
③Pulse [F3] para entrar en el modo de configuración del ángulo horizontal. Ingrese el ángulo de acimut que desea ingresar.	[F3]	Ajuste de Ángulo h (grados) hr: = DEL 123 ingresar Ajuste de Ángulo h (grados) hr: =123.5540 DEL 123 ingresar
		CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT
	45	FC: 57°13′48″ > hora:157°33′48″

COLOCAR

- - - -

- - - -

SALIDA

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

④Presiona [F4](INGRESAR)para entrar en la	[F4]		
pantalla de configuración del ángulo de			
acimut.			
HR: ángulo acimutal calculado hr:			
ángulo acimutal verdadero			
⑤ Presione [Fdd(LOCAR) hacer recursos humanos es como igual que la hora	[F1]	configuración de Ángulo de azimut FC: 57°13′48″ > hora : 57°13′48″ colocar INGRESAR	
⑥Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN	
Muestra E-29 cuando está en el modo de cálculo de acimut:			
1. No se puede obtener el ángulo de acimut si se ingresan las coordenadas incorrectas del punto de la estación y el punto de visión posterior.			

2. No se puede obtener el ángulo de acimut si la distancia entre el punto de la estación y el punto de vista posterior está dentro de los 2 mm.

7.6 Recopilación de datos

Configure el instrumento en el modo de recopilación de datos.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Configure el instrumento en el modo de recopilación de datos.		RECOPILACIÓN F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: COLECCIÓN
②Presiona [F3](RECOPILACIÓN)	[F3]	ID de punto: * Identificación: DERECHA: - 0.001m APORTE BUSCAR MIDA señor
③Presiona [F1](APORTE)para ingresar PtID D1、ID y altura del prisma a su vez.	[F1]	ID de punto: * identificación: DERECHA: - 0.001m APORTE BUSCAR MIDA señor
④Presiona [F3](MIDA).※1)	[F3]	NORTE: 10.000m MI: 80.000m Z: 0.000m REPMEAAS REGISTRO

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⑤Presiona [F4](REGISTRO) .Los datos de registro del instrumento. Vuelve a la pantalla del siguiente punto. PtID agregará 1 automáticamente. ※2)	[F4]	ID de punto: *D2 IDENTIFICACIÓNE DERECHA: - 0.00 APORTE BUSCAR	1m MIDA	SEÑOR	
※1)Presione [F4(EGISTRO. El instrumento recopila datos y los registra. Volver a la pantalla de medición del					
siguiente punto. PtID agregará 1 automá	iticamente. El ID) y la altura del prisma s	siguen siendo lo	os mismo	s. ※2
) PtID agregará 1 automáticamente si solo la úli	tima posición de	e PtID que colocó son ca	aracteres alfanu	uméricos,	0

permanece igual.

8. SO

Hay dos funciones de SO: punto medido de SO y establecer un nuevo punto utilizando datos de coordenadas conocidos en la memoria. Ingrese las coordenadas con el teclado si los datos de las coordenadas no se guardaron en la memoria. Los datos de coordenadas se pueden ingresar a la memoria del instrumento por PC.

El número de datos de coordenadas puede alcanzar los 15000 puntos (no utilizamos la memoria para el modo de recopilación de datos).

La memoria incluye el modo de recopilación de datos y SO, por lo que la memoria para los datos de coordenadas guardados disminuirá cuando utilice el modo de recopilación de datos.

1) Verifique que el instrumento estaba en el modo de medición de ángulo o en la pantalla del menú principal cuando lo apagó, lo que puede asegurar que la entrada o salida está finalizando, en caso de que pierda los datos que guardó.

2) Como condición previa para guardar, sugiere recargar la batería y preparar una batería de repuesto con batería completa.

3) Teniendo en cuenta el espacio de memoria que puede utilizar cuando graba nuevos datos.

8.1 Pasos SO

1. Seleccione el archivo de datos de coordenadas. Podemos usar datos de coordenadas de estación, referencia y punto SO.

2. Configure el punto de la estación.

3. Configure la referencia y obtenga el ángulo de acimut.

4. Ingrese y use la coordenada del punto SO. Iniciar SO

8.2 Seleccionar archivo de datos de coordenadas

Primero seleccione un archivo de datos de coordenadas. O puede guardar nuevos datos de medición en el archivo de datos de coordenadas.

Puede seleccionar el archivo actual de datos de coordenadas, crear un nuevo archivo en este modo.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Pulse [MENÚ] para entrar en el menú 3-1	[MENÚ]	MENÚ3-1F1: DATOS DE COLECCIÓNF2: SOF3: GESTIONAR MEMORIAP↓
②Presiona [F2](ENTONCES) para seleccionar archivo menú.	[F2]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: APORTE LISTA INGRESAR
③Presiona [F2](LISTA) para seleccionar un archivo como presente archivo de trabajo.	[F2]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: PAPÁ APORTE LISTA ingresar
④Presiona [F4](INGRESAR) para entrar en	[F4]	ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓

Asegúrese de que el modo sea Medición de ángulo

8.3 Configuración del punto de estación

1) Coordenada de entrada con el teclado.

Seleccione el archivo de datos de coordenadas.(Consulte 8.2 para seleccionar el archivo de datos de coordenadas)

Operación	Mostrar	
	ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓	
[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: - 0.001m	
	[F1]	Operación Mostrar ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓ ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO [F1] INS.HT: - 0.001 m APORTE

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aNADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

altura		
③Presione [F1]. Consulte 3.8 para ingresar la altura del instrumento. (Omite este paso si no es necesario Introduzca la altura del instrumento.)	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: metro DEL 123 INGRESAR ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: 22.000 metro APORTE INGRESAR
④Presiona [F4](INGRESAR) C/0523 significa que hay datos de coordenadas (523) en DD M/0599 significa que hay datos de coordenadas sin procesar (599) en DD	[F4]	conjunto datos coord. Archivo utilizado: dd C/0523 M/0599 Buscar NEZ
⑤Presiona [F4](COORDINAR)	[F4]	NORTE:* 0.000m MI: 0.000m Z: 0.000m APORTE
⁽⁶⁾ Presiona [F1](APORTE) para ingresar al modo de ingreso de la coordenada N. Consulte 3.8 para ingresar la coordenada N. El cursor se mueve a E automáticamente e ingresa las coordenadas E y Z a su vez.(Presi ne [] o ∏ para mover el cursor y seleccionar la coordenada que desea.	[F1] [▲] [▼]	N: = metro MI: 0.000m Z: 0.000m DEL NORTE: 5322.332m MI:* 0.000m Z: 0.000m APORTE
⑦Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	entonces 2-1 F1: configuración de la estación F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

2) Use la configuración de coordenadas en la memoria.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al modo de SO 2-1		ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓
Presione [F1] para ingresar a la pantalla de configuración de la altura del instrumento.	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: - 0.001 m APORTE INGRESAR
③Presione [F1]. Consulte 3.8 para ingresar la altura del instrumento. (Omita este paso si no necesita ingresar altura del instrumento.)	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: metro DEL 123 ingresar ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: 22.000 metro APORTE INGRESAR
④Presiona [F4](INGRESAR) C/0523 significa que hay datos de coordenadas (523) en DD M/0599 significa que hay datos de coordenadas sin procesar (599) en DD	[F4]	CONJUNTO DATOS COORD. ARCHIVO UTILIZADO: DD C/0523 M/0599 BUSCAR NEZ
⑤Presiona [F1](BUSCAR)para entrar en la pantalla deBUSCAR coord.datos	[F1]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA
	50	ENTRAR BÚSQUEDA DE PLID ID de punto: APORTE INGRESAR

Seleccione el archivo de datos de coordenadas.(Consulte 8.2 para seleccionar el archivo de datos de coordenadas)

ENTRAR BÚSQUEDA DE PtID

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⁶ Presione [F3] para entrar en la pantalla	[F3]			
deentrar búsqueda de ptid				
	[F1]			
Presione [F1] para ingresar PtID.				
		NORTE: 10.000m		
⑦Presiona [F4](INGRESAR)		MI: 80.000m		
	[F4]	Z: 0.000m		
		ID de punto: D1	F4: CONFIGURAR	
		ENTONCES	2-1	
	re 41	F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN		
	[1 -+]	F2: VISTA ATRÁS		
		F3: SO	P↓	

8.4 Configuración del punto de referencia

1) Establezca el punto de referencia ingresando datos de coordenadas.

Seleccionar archivo de datos de coordenadas(Consulte 8.2 para seleccionar el archivo de datos de coordenadas)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al modo de SO 2-1		ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓
(2) Presione [F2] para retroceder el punto de vista.	[F2]	conjunto de mirada atrás archivo utilizado: papá C/0523 M/0599 buscar HSET NEZ
③Presiona [F4]	[F4]	NORTE:* 0.000m MI: 0.000m APORTE INGRESAR
(4)Presiona [F1]	[F1]	N: = _{metro} MI: 0.000m
	E1	DEL 123 INGRESAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⑤Consulte 3.8. Coordenada de entrada N: 、 mi: Sucesivamente.		NORTE: 55.236m MI:* 10.000m DEL 123 ingresar
⑥Presiona [F4](INGRESAR) HR: ángulo acimutal calculado hr: ángulo acimutal verdadero	[F4]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 157°33'48" COLOCAR SALIDA
⑦Presiona [F1](COLOCAR)hacer HR es lo mismo que hr.	[F1]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 57°13'48" COLOCAR INGRESAR
⑧Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓

2) Retroceda el punto de vista utilizando los datos de coordenadas en la memoria.

Seleccione el archivo de datos de coordenadas.(Consulte 8.2 para seleccionar el archivo de datos de coordenadas)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al modo de SO 2-1		ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓
②Presione [F2] a la pantalla de configuración del punto de referencia.	[F2]	conjunto de mirada atrás archivo utilizado: papá C/0523 M/0599 buscar HSET NEZ

info@simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

③Presione [F1] para entrar en la pantalla deBUSCAR DATOS COORDENADAS	[F1]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA
(4) Presione [F3] para entrar en la pantalla deENTRAR BÚSQUEDA DE PtID	[F3]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PLID ID de punto: APORTE INGRESAR
Presione [F1] para ingresar PtID.	[F1]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PtID ID de punto: D1 APORTE INGRESAR
⑤Presiona [F4](INGRESAR)	[F4]	NORTE: 10.000m MI: 80.000m Z: 0.000m ID de punto: D1
⁶ Presiona [F4](COLOCAR) para entrar en el _{pantalla} deconfiguración de Ángulo de Azimut HR: ángulo acimutal calculado hr: ángulo acimutal verdadero	[F4]	configuración de Ángulo de Azimut FC: 57°13'48" > hora : 157°33'48" colocar SALIDA
⑦Presiona [F1](COLOCAR)hacer HR es lo mismo que hr.	[F1]	configuración de Angulo de Azimut FC: 57°13'48″ > hora : 57°13'48″ colocar INGRESAR
⑧Presione [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	entonces 2-1 F1: configuración de la estación F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓

2) Retroceda el punto de vista ingresando el ángulo de acimut.

Seleccione el archivo de datos de coordenadas(Consulte 8.2 para seleccionar el archivo de datos de coordenadas)

Procedimiento de operación	Operación	Mostra	r	
		ENTONCES	2-1	
		F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN		
	53	F2: VISTA ATRÁS		
		F3: SO	P↓	

I

T

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

①Ir al modo de SO 2-1			
②Presione [F2] a la pantalla de configuración del punto de referencia	[F2]	conjunto de mirada atrás archivo utilizado: papá C/0523 M/0599 buscar HSET NEZ	
③Pulse [F3] para entrar en la pantalla de ángulo horizontal. Ingrese el ángulo de acimut que desea.	[F3]	AJUSTE DE ÁNGULO H (GRADOS) HR: = DEL 123 ingresar	
		AJUSTE DE ÁNGULO H (GRADOS) HR: =123.5540	
		DEL 123 ingresar	
(4) Presiona [F4](COLOCAR) para entrar en el pantalla deconFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT HR: ángulo acimutal calculado hr: ángulo acimutal verdadero	[F4]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 157°33'48" COLOCAR SALIDA	
⑤Presiona [F1](COLOCAR)hacer HR es lo mismo que hr.	[F1]	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT FC: 57°13'48" > hora : 57°13'48" colocar INGRESAR	
⑥Presiona [F4](INGRESAR)escapar.	[F4]	ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓	
Muestra E-29 cuando está en el modo de cálculo de acimut:			
1. No se puede obtener el ángulo de acimut si se ingresan la	s coordenadas inco	rrectas del punto de la estación y el punto de visión trasera.	
2. No se puede obtener el ángulo de acimut si la distancia entre el	punto de la estación	y el punto de vista posterior está dentro de los 2 mm.	

8.5 SO

Hay dos formas de SO

1. Use la coordenada en la memoria usando el PtID.

2. Ingrese las coordenadas directamente.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Ejemplo: Utilice la coordenada en la memoria.

Seleccione el archivo de datos de coordenadas.(Consulte 8.2 para seleccionar el archivo de datos de coordenadas.)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al modo de SO 2-1		ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓
②Pulse [F3] para entrar en la pantalla de SO COORD SET	[F3]	CONJUNTO TAN COORD ARCHIVO UTILIZADO: PAPÁ C/0523 M/0556 BUSCAR NEZ
③Pulse [F1] para entrar en la pantalla de BUSCAR DATOS COORD.	[F1]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA
④Presione [F3] a la pantalla de ENTRADA DE BÚSQUEDA DE PtID	[F3]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PLID ID de punto: APORTE INGRESAR
Presione [F1] para ingresar PtID.	[F1]	ENTRAR BÚSQUEDA DE PtID ID de punto: D1 APORTE INGRESAR
⑤Presiona [F4](INGRESAR)	[F4]	NORTE: 10.000m MI: 80.000m Z: 0.000m ID de punto: D1

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⑥ Presione [厅4()LOCAR)para ingresar la pantalla de la altura del prisma.	[F4]	ENTRADA DE ALTURA DEL REFLECTOR DERECHA: - 0.001m APORTE INGRESAR
Presione [F1]. Consulte 3.8 para ingresar la altura del prisma. (Omite este paso si no es necesario altura del prisma de entrada)	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL REFLECTOR D.H: metro DEL 123 INGRESAR ENTRADA DE ALTURA DEL REFLECTOR DT: 22.000 m APORTE
 Presiona [F4](INGRESAR) para entrar en la pantalla de cuenta SO HR: Ángulo de acimut por calculador HD: Distancia horizontal del punto SO al instrumento 	· [F4]	ASI QUE CUENTA FC: 57°13'48" atta definición: 12.003m ÁNGULO DIST
 8 Presiona [F1](ÁNGULO) HORA: ángulo horizontal verdadero dHR: Ángulo horizontal de rotación el instrumento (objetivo en el SOpoint) = Medido horizontal ángulo calculado ángulo horizontal; 	[F1]	SO PtID: D1 FC: 57°13′48″ dHR: 157°13′48″ DIST NEZ
Gire el instrumento, deje de girar cuando vea dHR=0°00′00″ , lo que significa que la dirección es correcta. Presiona [F1](DIST) para mostrar el valor de dHD、dZ y dHRdentro de la diferencia aceptada, lo que significa SO acabado	[F1]	alta definición: 12.003m HD: 2.003m dZ: 1.003m MIDA ÁNGULO NEZ PRÓXIMO
alta definición: Distancia horizontal medida dHD: Distancia horizontal (usted mover el prisma al punto SO) = distancia horizontal medida dZ: VD(del prisma a SO punto=medido		

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

VD calculado por VD		
⑨Presiona [F2](ÁNGULO)volver al paso⑦	[F2]	ASI QUE CUENTA FC: 57°13'48″ _{alta definición:} 12.003m ÁNGULO DIST
Presiona [F3](NEZ)para mostrar las coordenadas.	[F3]	NORTE: 12.003m MI: 2.003m Z: 1.003m MIDA ÁNGULO NEZ PRÓXIMO
Presiona [F4](PRÓXIMO)para entrar en ajuste de la siguiente .O. Punto.(Repita estos pasos).		CONJUNTO TAN COORD ARCHIVO UTILIZADO: PAPÁ C/0523 M/0556
	[F4]	BUSCAR NEZ

8.6 Resección

Configure el instrumento en un nuevo punto y calcule la coordenada del nuevo punto utilizando los datos de coordenadas para un máximo de cinco puntos conocidos y la medición realizada en estos puntos. Siguiendo la observación, la resección es posible.

Resección por medición de distancia: se deben medir 2 o más puntos.

El valor de la coordenada de un punto ocupado se calculará mediante el método de mínimos cuadrados.



info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añvadir: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al modo de SO 2-1 Pulse [F4] para entrar en la pantalla de SO 2-2	[F4]	ENTONCES 2-1 F1: CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN F2: VISTA ATRÁS F3: SO P↓ ENTONCES 2-2 F1: RESECCIÓN P↓ PUNTO NUEVO
Pulse [F1] para entrar en la pantalla de nueva configuración de puntos.	[F1]	ID de punto: APORTE BUSCAR SKP INGRESAR
②Presiona [F1](APORTE)para ingresar un nuevo PtID. Presion } [N4G RESAR).※1)	[F1] Aporte ^{1D de punto} [F4]	ENTRADA DE ALTURA DEL INSTRUMENTO INS.HT: - 0.001 m APORTE INGRESAR
③Presiona [F1](APORTE)para ingresar la altura del instrumento. Presione [F4] (INGRESAR).※2)	[F1] _{Aporte} instrumento altura [F4]	N01# ID de punto: D1 APORTE BUSCAR NEZ INGRESAR
④Presiona [F1](APORTE)para ingresar el PtID del punto conocido A. Presione [F4](INGRESAR).	[F1] Aporte ID de punto [F4]	NORTE: 10.000m MI: 80.000m Z: 0.000m ID de punto: D1 F4: CONFIGURAR
Presiona [F4](COLOCAR)	[F4]	ENTRADA DE ALTURA DEL REFLECTOR DERECHA: - 0.001m APORTE ingresar
Presiona [F1](APORTE)al prisma de entrada	[F1] Aporte prisma	entrada de altura del reflector derecha: 10.001m >Vista? DIST

Seleccionar archivo de datos de coordenadas(Consulte 8.2 para seleccionar el archivo de datos de coordenadas)

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com ANADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

altura . Presiona [F4](INGRESAR)	altura [F4]	
⑤Apunta al punto A conocido. Presiona [F4] (DIST)	Apuntar [F4]	FC: 57°13′48″ ata definición: metro ENFERMEDAD VENÉREA: SIGNO: 000 Medición
⑥Ir a la entrada Punto conocido B.		N02# ID de punto: D2 APORTE BUSCAR NEZ INGRESAR
⑦Siga el paso para medir el punto B conocido. Obtenga el valor del error de residuos después de medir 2 puntos conocidos presionando [F4] ※3)	Apuntar [F4]	error residual dHD= 0.002m dZ = 0.000m PRÓXIMO N03#
Presiona [F1](PRÓXIMO)para medir otros puntos conocidos, máximo 5 puntos. compañeros de paso④ ,⑤para medir el punto C conocido	[F1]	APORTE BUSCAR NEZ INGRESAR FC: 57°13′48″ alta definición: metro ENFERMEDAD VENÉREA: SIGNO: 000 Medición
Mostrar valor de medición.		FC: 57°13′48″ alta definición: metro ENFERMEDAD VENÉREA: metro PRÓXIMO CALCULAR
⑧Presiona [F4](CALCULAR)para mostrar la desviación estándar	[F4]	Desviación Estándar =0.000seg ↓ NEZ
Presiona [F2](↓)a la desviación estándar Presiona [F2](↓)o(↑)Puede mostrar	[F2]	SD (n) =0.362m DE (e) =0.001m
	1	1 NEZ

L

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

desviación estándar arriba mencionada a			
su vez			
⑨Presiona [F4](COORDINAR)para mostrar la coordenada del nuevo punto.	[F4]	NORTE: 1.000m MI: 0.000m Z: 0.000m ¿REGISTRO? SÍ NO	
⁽¹⁰⁾ Presiona [F3](SÍ) para guardar la coordenada del nuevo punto en el archivo de datos de coordenadas. Establezca la coordenada del nuevo punto como la coordenada del punto de la estación. fugitivo. %4)	[F3]	ENTONCES 2-2 F1: RESECCIÓN P↓	
※1)Presiona [F3](SKP)si no desea guardar los datos del nuevo punto. ※2)			
Presiona [F3](COORDINAR)si desea ingresar una coordenada conocida. ※3)Error			
de residuos			
HDD(distancia horizontal entre dos puntos conocidos) =valor de medición valor			
calculado;			
dZ=(Obtenga la coordenada Z del nuevo punto en la base del punto A conocido)-(Obtenga la coordenada Z del			
nuevo punto en la base del punto B conocido)			
※4)El valor del nuevo punto no se puede guardar en el archivo de datos de coordenadas si presiona [F3] SKP)			
en el paso 2. Solo establece la coordenada del punto de la estación en lugar del valor del nuevo punto.			

9. Programa de aplicación

9.1 REM

Para medir la altura del objetivo donde no se pudo colocar el prisma, puede colocar el prisma en cualquier posición en la línea vertical en la que se encuentra el objetivo, luego se puede medir la altura remota.



info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Presione [MENÚ] y presione [F4](P↓) para pasar a la página 2.	[F4]	MENÚ 3-2 F1: PROGRAMAS F2: CONFIGURAR F3:LCD P↓
②Presione [F1] para ir al programa.	[F1]	PROGRAMAS F1: REM F2: MLM F3: ÁREA
(3) Presiona (F1)(movimiento rápido del ojo)	[F1]	movimiento rápido del ojo F1: ENTRADA DERECHA F2: SIN DERECHA
(4) presione [F1]	[F1]	ENTRADA DE ALTURA DEL REFLECTOR DERECHA: 0.000m APORTE ingresar
⑤Altura del prisma de entrada(※1)	[F1] ^{Aporte} prisma altura [F4]	REM TIENE R.HT alta definición: MIDA colocar
⑥Apunta al prisma y presiona [F1]	Apunta a P [F1]	REM TIENE R.HT alta definición: SIGNO: 112 MIDA colocar
	61	REM TIENE R.HT

HD*

MIDA

123.342m

COLOCAR

• Forma de entrada si obtienes(h) (Ejemplo: h=1,6 m)

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

(MIDA)			
Muestra la distancia horizontal desde el			
instrumento a prisma(alta definición)			
⑦Presiona [F4](COLOCAR)despues de terminar	[[4]	REM TIENE R.HT	
medición. Obtener la posición de	[F4]	ENFERMEDAD VENÉREA: 1.600m R.HT alta definición	
prisma(※2)			
⁽⁸⁾ Apunta al objetivo K. Muestra vertical		REM TIENE R.HT	
distancia(enfermedad venérea) (※3)	Apunta a K	enfermedad venérea: 24.287m R.HT alta definición	
(※1) Consulte 3.8 "Forma de entrada de caracteres alfanuméricos"			
(※2) Presione [F2](Altura del prisma)volver al paso⑤.Presione [F3](alta definición)volver al paso⑥. (※3)			
Presione [ESC] para volver al menú.			

• La forma de entrada sin altura de prisma.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Presione [MENÚ] y presione [F4](P↓) para pasar a la página 2.	[F4]	MENÚ 3-2 F1: PROGRAMAS F2: CONFIGURAR F3:LCD P↓	
②Presione [F1] para ingresar al programa.	[F1]	PROGRAMAS F1: REM F2: MLM F3: ÁREA	
	[F1]	movimiento rápido del ojo	
	62	F1: ENTRADA DERECHA F2: SIN DERECHA	

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com ANADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Presiona [F1](movimiento rapido del ojo)			
		REM NO R.HT	
(4) Presiona [F2]	[F2]		
		alta definición:	
		MIDA colocar	
[5] Apunta al prisma y presiona [F1]		REM NO R.HT	
	Apunta a P		
(MIDA)	[F1]	alta definición: SIGNO: 112	
		MIDA colocar	
Muestra la distancia horizontal desde el		REM NO R.HT	
instrumente e prisma/alte definición)		HD* 123.342m	
instrumento a prisma(alta definición)		MIDA colocar	
		REM NO R HT	
		V↑ • 90°16′00″	
⁽⁶⁾ Presiona [F4](COLOCAR) después de	[F4]	V	
terminar la medición. Muestra el ángulo			
vertical actual.		COLUCAR	
		REM NO R.HT	
Apunta al suelo y presiona [F4] (
COLOCAR)	Apuntar en	ENFERMEDAD VENÉREA: 0.000m	
(Obtenga una elevación remota precisa si	suelo	V: alta definición	
solo tu apuntas al suelo)	[F4]		
$\widehat{\mathcal{O}}$ Apunta al objetivo K. Muestra vertical		REM NO R.HT	
	Apunta a K	ENFERMEDAD VENÉREA: 24.287m	
distancia(enfermedad venérea) (※2、※3)		V: alta definición	
(※1) Consulte 3.8 "Forma de entrada de caracteres alfanuméricos"			
(※2) Presiona [F3](Distancia horizontal)volver al paso⑤.Presiona [F2](V:)volver al paso⑥. (※3)			
Presione [ESC] para regresar al menú.			

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

9.2 MLM

Medición de la distancia horizontal(HDD), distancia inclinada (dVD), elevación (dVR) y

rumbo horizontal (HR) entre dos prismas objetivo.

Hay dos funciones:

- ★ MLM-1(AB、C.A.) : medida AB,C.A.,ANUNCIO.....
- ★ MLM-2(AB,antes de Cristo):medida AB,antes de Cristo,CD.....



[Ejemplo]: 1. MLM-1(AB,C.A.)

2. Los pasos de medición de MLM -2(AB,antes de Cristo)es igual que el modo de	MLM-1.
---	--------

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al menú de la aplicación		PROGRAMAS F1: REM
programa.		F3: ÁREA
②Presione [F2] para ingresar a MLM.	[F2]	F1: MLM-1 (AB, AC) F2: MLM-2 (AB, BC)
③Presione [F1] para ingresar a MLM-1.	[F1]	MLM-1 (AB, AC) PASO 1 alta definición: MIDA colocar

info@simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

④Apunta al prisma A. Pulsa [F1] (MIDA)para mostrar HD desde el instrumento hasta el punto A	Apunta a A [F1]	MLM-1 (AB, AC) PASO 1 atta definición: 102.365m MIDA colocar
⑤Presiona [F4](COLOCAR)	[F2]	MLM-1 (AB, AC) PASO 2 alta definición: MIDA colocar
⑥Apunta al prisma B. Pulsa [F1](MEDIR) para mostrar HD desde el instrumento hasta el punto B.	Apunta a B	MLM-1 (AB, AC) PASO 2 alta definición: 108.665m MIDA collocar
⑦Presiona [F4](COLOCAR)para mostrar dSD entre A y B. También muestra HR a partir de una、B y el instrumento.	[F4]	MLM-1 (AB, AC) Hora: 122°09′30″ DS: 42.586m
⑧Presione para mostrar dHD y dVD entre A y B Pulse		MLM-1 (AB, AC) HD: 2.586 metros DVD: 40.586m atta definición
 Presiona [F3](alta definición) para entrar en MLM-1paso 2(empezar a medir C、 D. Los pasos son lo mismo que el paso[®]~ 8) 	[F3]	MLM-1 (AB, AC) PASO 2 atta definitión: MIDA colocar

9.3 Medición de área

Este modo calcula el área de una figura cerrada.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Hay dos métodos de cálculo de área de la siguiente manera:

- 1) Cálculo de área del archivo de datos de coordenadas 2)
- Cálculo de área a partir de datos medidos

Nota:

El área no se calcula correctamente si las líneas encerradas se cruzan entre sí.

- Es imposible calcular qué mezcla de datos de archivos de coordenadas y datos medidos. El
- número de puntos utilizados para calcular no está limitado.
- El área a calcular no deberá exceder los 200000 m2 o 2000000 pies cuadrados.

1) 1. Cálculo del área del archivo de datos de coordenadas

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir al menú del programa de aplicación.		PROGRAMAS F1: REM F2: MLM F3: ÁREA
②Presione [F3] para ingresar a la medición del área.	[F3]	ÁREA F1: datos del archivo F2: MEDIDA
③Presiona [F1](ARCHIVO)	[F1]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: LISTA INGRESAR
④Presiona [F2](LISTA) continuamente. Seleccione el nombre del archivo. Presiona [F4] (INGRESAR)	[F2] [F4]	ARCHIVO DE ÁREA: PAPÁ 0000 m2 SIGUIENTE: D1 BUSCAR UNIDAD PRÓXIMO

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadir: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⑤Presione [F1] (BUSCAR) para ingresar a los datos de coordenadas. Ingrese PtID D1 y encuentre los datos que necesita.	[F1] [F3]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA NORTE: 10.000m MI: 80.000m Z: 0.000m ID de punto: D1 F4: CONFIGURAR
Presiona [F4](COLOCAR).	[F4]	ARCHIVO DE ÁREA: PAPÁ 0001 m2 SIGUIENTE: D2 BUSCAR UNIDAD PRÓXIMO
⑦Repita el paso⑤~⑥para seleccionar 3 coordenadas por lo menos(Presiona [F4] (PRÓXIMO) para seleccionar si los datos de coordenadas continúan) Muestra el área del gráfico que hace por los puntos que seleccionó		ARCHIVO DE ÁREA: PAPÁ 0003 56.522 m2 SIGUIENTE: D4 BUSCAR UNIDAD PRÓXIMO
 Presiona [F3](UNIDAD) Presione [F1] para seleccionar m.sq (metro cuadrado) como unidad. Presione [F2] para seleccionar ha (hectárea) como unidad. Presione [F3] para seleccionar ft.sq (pies cuadrados) como unidad Presione [F4] para seleccionar acre como unidad. Presione [F4] para seleccionar acre como unidad. 	[F3] [F1] [F2] [F3] [F4]	ARCHIVO DE ÁREA: PAPÁ 0003 m2 m2 Ja pies cuadrados acre

2. Cálculo del área a partir de datos medidos

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Ir al menú del programa de aplicación.		PROGRAMAS F1: REM F2: MLM F3: ÁREA	
	67	ÁREA F1: DATOS DEL ARCHIVO F2: MEDIDA	

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com ANADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

②Presione [F3] para ingresar a la	[F3]	
medición del área.		
		ÁRFA 0000
		m2
③Presiona [F2](MEDICIÓN)	[F2]	
		MIDA
(4)Apunta al primer punto objetivo,		ÁREA 0001
presiona [F1](MIDA).El instrumento	[F1]	m2
muestra la coordenada calculada del	[, ,]	
punto(Esta coordenada es la		MIDA UNIDAD
coordenada utilizada para el cálculo. No		
está relacionado con la verdadera		
coordenada.) .Mide el siguiente punto		
después de 2 segundos.		
		ÁREA 0003
S Repita el paso (4) para mostrar el área de		56.522 m2
la grafica que hace por lo menos 3		
puntos.		BUSCAR UNIDAD SIGUIENTE
6 Presiona [F3](UNIDAD)	[F3]	
Presione [F1] para seleccionar m.sq (metro	[F1]	AREA 0003
cuadrado) como unidad.	[F2]	m2
Presione [F2] para seleccionar ha (hectárea) como	[F3]	
unidad.	[F4]	IIIZ JA pies cuadrados ACTE
Presione [F3] para seleccionar ft.sq (pies cuadrados)		
como unidad		
Presione [F4] para seleccionar acre como unidad.		
● Pulse [ESC] para salir.		

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.



info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.



9.4.1Punto de inicio de entrada

Para ingresar el punto de inicio, lleve a cabo el siguiente procedimiento operativo.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Presione la tecla [MENÚ] para obtener el menú de programas en la página 3-1.	[MENÚ]	MENÚ F1:DATOS DE RECOGIDA F2: DISEÑO F3: MANEJO DE MEMORIA	3-1 P↓
Presione la tecla [F4] para obtener el menú de programas en la página 3-2. (Consulte "Punto de inicio de entrada" en la página 68)	[F4]	MENÚ F1:PROGRAMAS F2: PARÁMETROS F3:LED	3-2 P↓
③Presione la tecla [F1], [F4] para obtener el menú de programas en la página 2-2.	[F1] [F4]	PROGRAMAS F1:CARRETERA	2-2 P↓

[F1] ⁽⁴⁾Presione la tecla [F1], [F1], [F1] e PUNTO COMENZAR [F1] ingrese coord N、E, y luego 0.000m norte: * [F1] presione la tecla [ENT]. MI: 0.000m Coord de entrada --- INGRESAR APORTE [ENT] 5 Datos de valor de entrada Datos de entrada PUNTO DE PARTIDA [ENT] CADENA, INTERVALO. CADENA: * 0.000m Presione la tecla [ENT]. INTERVALO: 0.000m APORTE INGRESAR COLOCAR..... DATOS DE ENTRADA F1: PUNTO DE INICIO F2: H ALINEACIÓN Rango de entrada de CADENA e INTERVALO - 50.000m ≤ CADENA ≤+500.000m 0,001 m<INTERVALO< +5.000 m

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

9.4.2Entrada de datos de la carretera

[ROAD] se compone de cuatro tipos de componentes: LÍNEA, CURVA, ESPIRAL y PUNTO. Para ingresar los componentes requeridos, lleve a cabo el siguiente procedimiento operativo.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Después de presionar la tecla [MENÚ], presione la tecla [F4](P↓),Tecla [F1], [F4] para obtener el menú de programas en la página 2/2.	[MENÚ] [F4] [F1] [F4]	PROGRAMAS 2-2 f1:CARRETERA P↓
②Pulse la tecla [F1], [F1], [F2].	[F1] [F1] [F2]	ALINEACIÓN F1: DATOS APORTE F2: DATOS BUSCAR
③Pulse la tecla [F1].	[F1]	F1: LÍNEA F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO
info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

- La cantidad de datos de entrada varía según el tipo de datos, hasta un máximo de 30. (En el caso de entrada de PUNTO solamente, el máximo es de 9 puntos, incluido el punto final)
- Puede ocurrir un error al ingresar una combinación de PUNTO y otros componentes si la cantidad de datos ingresados excede la cantidad máxima permitida para cálculos internos. Si esto sucede, reduzca la cantidad de datos ingresados.

(1)Datos de LÍNEA de entrada

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Confirmar ENTRADA DE DATOS		F1: LÍNEA F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO
②Pulse la tecla [F1] para acceder a los datos de LÍNEA.*1)	[F1]	LÍNEA 01 L: * 0.000m arizona: 0°00'00″ APORTE INGRESAR
③Presione la tecla [F1] para ingresar LONGITUD*2). Presione la tecla [ENT].	[F1] _{Aporte} LONGITUD [ENT]	LÍNEA 01 L: = metro arizona: 0°00'00" DEL 123 ingresar
④Presione la tecla [F1] para ingresar AZIMUTH. Presione la tecla [ENT].	[F1] _{Aporte} AZIMUT [ENT]	LÍNEA 01 L: 200.000m AZN:E* 0°00'001" ILN: PONER 200E. NOTOEMR De la A a la Z.* 23°12'45" APORTE INGRESAR
⑤Presione la tecla [F4] para guardar los datos de entrada.	[F4]	COLOCAR F1: LÍNEA F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO
* 1) El número en la parte superior derecha c * 2) Rango de entrada de LONGITUD 0. 00	le la pantalla muestra la)1m ≤LONGITUD ≤+5	cantidad de datos ingresados actualmente. 00,000m.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añvaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① Confirmar ENTRADA DE DATOS		F1: LÍNEA F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO
(2)Pulse la tecla [F2] para acceder a los datos de la CURVA.*1)	[F2]	CURVA 02 R: * 0.000m L: 0.000m APORTE INGRESAR
③Presione la tecla [F1] para ingresar RADIO.*2) Presione la tecla [ENT].	[F1] _{Aporte} RADIO [ENT]	CURVA 02 R: 10.000m L: * 0.000m APORTE INGRESAR
Presione la tecla [F1] para ingresar LONGITUD.*3) Presione la tecla [ENT].	[F1] Aporte LONGITUD [ENT]	CURVA 02 R: 10.000m L: * 10.000m APORTE
(5)Presione la tecla [F4] para seleccionar GIRAR (dirección de giro): DERECHA o IZQUIERDA. Presione la tecla [ENT].	[F1] o [F2] [ENT]	CURVA 02 GIRE A LA IZQUIERDA IZQUIERDA DERECHA ENTRAR
6 Presione la tecla [F4] para guardar los datos.	[F4]	COLOCAR
		F1: LÍNEA F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO

(3)Entrada de datos ESPIRAL

info@simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
(1) Confirmar ENTRADA DE DATOS		F1: LÍNEA F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO
②Presione la tecla [F3] para llegar a los datos ESPIRAL. *1)	[F3]	ESPIRAL 03 D:* 0.000m L: 0.000m APORTE
③Presione la tecla [F1] para ingresar RADIO. *2) Presione la tecla [ENT].	[F1] _{Aporte} RADIO [ENT]	ESPIRAL 03 R: 10.000m L: * 0.000m APORTE
Presione la tecla [F1] para ingresar LONGITUD. *3) Presione la tecla [ENT].	[F1] _{Aporte} LONGITUD [ENT]	ESPIRAL 03 R: 10.000m L: * 10.000m APORTE
⑤Presione la tecla [F4] para seleccionar GIRAR (dirección de girar): DERECHA o IZQUIERDA. Presione la tecla [ENT].	[F4] [F1] o [F2] [ENT]	ESPIRAL 03 GIRE A LA DERECHA DIR : EN IZQUIERDA DERECHA ENTRAR
⁶ Presione la tecla [F4] para seleccionar DIR (dirección): IN (entrada) o OUT (salida). Presione la tecla [ENT].	[F4] [F1] o [F2] [ENT]	ESPIRAL 03 GIRE A LA DERECHA DIR*ENTRADA EN AFUERA INGRESAR
⑦Presione la tecla [F4] para guardar los datos.	[F4]	COLOCAR F1: LÍNEA F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO
* 1) No se puede ingresar ESPIRAL como p	orimer dato. m ≤LONGITUD ≤+5	00.000m

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

* 3) Rango de entrada de LONGITUD 0. 001m ≤LONGITUD ≤+500,000m.

(4)Datos de PUNTO de entrada

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
(1) Confirmar ENTRADA DE DATOS		F1: LÍNEA F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO
②Presione la tecla [F4] para llegar a los datos del PUNTO. *1)	[F4]	PUNTO01NORTE*0.000mMI:0.000mAPORTEINGRESAR
③ Presione la tecla [F1] para ingresar N coord. Presione la tecla [ENT].	[F1] Aporte ^{N coordenada} [ENT]	PUNTO 01 NORTE* 200.000m mi: * 0.000m APORTE
 Presione la tecla [F1] para ingresar la coord. E. Presione la tecla [ENT]. 	[F1] Aporte coordenada E [ENT]	PUNTO 01 NORTE-* 200.000m mi: * 10.000m APORTE
⑤Presione la tecla [F4], [F1] para ingresar RADIO*1). Presione la tecla [ENT].	[F4] [F1] [ENT]	D:* 100.000m A1: 0.000 A2: 0.000 ENTRADA SALTAR ENTRAR
⁶ Presione la tecla [F1] para ingresar el parámetro A1.*1) Presione la tecla [ENT].	[F1] [ENT]	R: 100.000m A1: 10.000 A2: * 0.000 ENTRADA SALTAR ENTRAR
⑦Presione la tecla [F1] para ingresar el parámetro A2.*1) Presione la tecla [ENT].	[F1] [ENT]	R: 100.000m A1: 10.000 A2: * 10.000 ENTRADA SALTAR ENTRAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AñaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

(8) Presione la tecla [F4] para guardar	[F4]	
los datos.		COLOCAR
		F1: LÍNEA
		F2: CURVA
		F3: ESPIRAL
		F4: PUNTO
* 1) Si no se requiere la entrada de dato	os, presione la tecla [F3].

9.4.3Datos de búsqueda

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
 Procedimiento de operación ① Después de presionar la tecla [MENÚ], presione [F4] (P↓), Tecla [F1],[F4] para obtener el menú de programas en la página 2/2. ② Pulse la tecla [F1], [F1], [F2]. 	[MENÚ] [F4] [F1] [F4] [F1] [F1] [F2]	PROGRAMAS 2-2 F1:CARRETERA P↓ ALINEACIÓN F1: DATOS APORTE F2: DATOS BUSCAR
③Presione la tecla [F2] para buscar desde el primer dato. (Consulte "Búsqueda de datos" en la página 68)	[F2]	BÚSQUEDA DE DATOS F1: PRIMERO DATOS F2: ÚLTIMO DATOS
④Para buscar desde los primeros datos, seleccione [F1].	[F1]	PUNTO 01/04 NORTE: 200.000m MI: 0.000m EDITAR ↓ P1 ↓
⑤Para buscar desde los últimos datos, seleccione [F2].	[F2]	CURVA 03/04 R: 0.000m L: 0.000m editar ↑ ↓

Para buscar datos de entrada, lleve a cabo el siguiente procedimiento operativo.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com ANADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

(6)Para cambiar a diferentes datos.	[F2]					
presione el botón [\uparrow]o [\downarrow].	[E3]	CURVA			02/04	
	[, 0]	R:			0.000m	
		L:			0.000m	
		EDITAR	1	\downarrow	Ρ1↓	

9.4.4Editar datos

Para editar los datos de entrada, lleve a cabo el siguiente procedimiento operativo.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① En BÚSQUEDA DE DATOS, presione la tecla [F1].	[F1]	LÍNEA 01/04 L: 200.000m arizona: 23°12′45″ editar ↑
② Presione la tecla [F1] para editar los datos.	[F1]	LÍNEA 01 L: * 200.000m arizona: 0°00'00" APORTE INGRESAR

9.4.5Establecer OCC y BS

Para configurar el punto ocupado y el punto de referencia, lleve a cabo el siguiente procedimiento operativo.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① Después de presionar la tecla [MENÚ], presione la tecla [F4] (P↓), [F1], [F4] para obtener el menú de programas en la página 2/2.	(MENÚ) [F4] [F1] [F4]	PROGRAMAS 2-2 F1:CARRETERA P↓
2 Presione la tecla [F1], [F2].	[F1] [F2]	EXPONER F1: OCC&BS F2: RUTA DE REPLANTEO F3: SELECCIONA UN ARCHIVO
③Pulse la tecla [F1].	[F1]	OCC&BS F1: COORD. DATOS F2: DATOS DE CARRETERA

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

(4) Para ingresar OCC PT, presione	[F2]	
	[' 2]	OCC.PT COLOCAR
		CADENA: 0.000m
(ROAD DATA).		
		APORTE INGRESAR
DATOS COORDENADAS:		
Elija los datos de Coord Data y		
establezca el punto ocupado.		
DATOS DE CARRETERA:		
Cree los datos a partir de Road		
Data y configure el punto		
ocupado.		
(Ejemplo: DATOS DE CARRETERA)		
⑤Ingrese OCC.PT, presione la	Aporte	
tecla [F4].	OCC.PT	
Presione la tecla [F4]. IZQUIERDA o	[F4]	CADENA: 10.000m
DERECHA: use el punto de	[F4]	
compensación. CENTRO: Utilice el punto		APORTEINGRESAR
central. (Ejemplo: CENTRO)		
		CADENA: 10.000m
		> CENTRO
		IZQUIERDA DERECHA INGRESAR
6 Presione la tecla [F4].	[F4]	
	L]	CADENA: 10.000m
		NORTE: 10.000m
		MI: 10.000m
		> CONJUNTO ? [NO SI]
		COLOCAR
U Introduzca la referencia.	Aporte	CONJUNTO DE MIRADA ATRÁS
Presione la tecla [F4].	retrospectiva	CADENA: 100.000m
Presione la tecla [F4].	[F4]	
	[F4]	
		CADENA: 100.000m
		> CENTRO
		IZOUIERDA DERECHA ENTRAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aNADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

8 Presione la tecla [E4]	[F4]	
	[1]	CADENA: 100.000m
		NORTE: 58.714m
		MI: 85.676m
		> CONFIGURAR? [INO] [31]
		COLOCAR
9 HR: Ángulo de acimut	colliamte	
calculado: hr: Ángulo de	retrospectiva	CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT
acimut real medido		FC= 57°13′48″
		157°33′48″
Colliante la vista trasera.		
		COLOCAR
		CONFIGURACIÓN DE ÁNGULO DE AZIMUT
		FC= 57°13′48″
		57°13′48″
① Presione la tecla [F4].	[F4]	
		EXPONER
		F1: OCC&BS
		F2: RUTA DE REPLANTEO
		F3: SELECCIONA UN ARCHIVO

9.4.6Camino de salida

Para replantear la carretera, lleve a cabo el siguiente procedimiento operativo.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① Después de presionar la tecla [MENU], presione la tecla [F4](P↓), [F1],[F4] para obtener la menú de programas en la página 2/2.	[MENÚ] [F4] [F1] [F4]	PROGRAMAS 2-2 F1:CARRETERA P↓
②Pulse la tecla [F1], [F2], [F2].	[F1] [F2] [F2]	EXPONER F1: OCC&BS F2: RUTA DE REPLANTEO F3: SELECCIONA UN ARCHIVO CONJUNTO DE COORDENADAS DE DISEÑO CADENA: 1000.000m
		APORTE INGRESAR

info@simalsurveyinginstrument.com www.simalsurveyinginstrument.com añadir. 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

3 Datos de entrada.	Aporte	
Presione la tecla [E/]	datos	CONJUNTO DE COORDENADAS DE DISEÑO
		CADENA: 1200.000m
	[[4]	
		APORTE INGRESAR
		CADENA: 1200M
		> CENTRO
		IZQUIERDA DERECHA INGRESAR
(4) Seleccionar desplazamiento.*1)	[F2]	
(Eiemplo: DERECHO)		CADENA: 1200m
		> DERECHO
Presione la tecia [F2].		* 0.000m
		APORTE INGRESAR
5 Introduzca el valor de compensación.	Aporte	
Presione la tecla [F4].	compensar	CADENA: 1200m
	valor	> DERECHO
		* 5.000m
	[[4]	APORTE INGRESAR
6 Presione la tecla [F4].	[F4]	
		CADENA: 1200.0 R5.0
		NORTE: 0.000m
		MI: 0.000m
		> CONFIGURAR? [NO] [SÍ]
⑦Presione la tecla [F4]. Se	[F4]	
muestran las coordenadas del punto		
de replanteo.		COLOCAR
		CONTEO DE DISEÑO DE CARRETERAS
		FC= 60°60′60″
		HD= 100.0 m

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AñaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

(8)Pulse la tecla [F1]. CADENA: Punto de trazado. HR:Ángulo horizontal calculado del punto de replanteo. dHR:Ángulo horizontal que se girará al punto de replanteo = Ángulo horizontal real – Horizontal calculado ángulo. Dirección correcta cuando	[F1]	CADENA: 1200.0 R 5.0 HORA: 60°60′60″ dHR: 0°0′0″ DIST ···· NEZ ····
FCd = 0°0′0″.		
 9 Pulse la tecla [F1]. HD: medición (real) Distancia horizontal. dHD:Distancia horizontal a girar al punto de replanteo = Distancia horizontal real – Distancia horizontal calculada. 	[F1]	HD: 100.000m Dhd: 0.000m MEDIR ANGULO NEZ SIGUIENTE
OPresione la tecla [F3]. Se muestran los datos de las coordenadas.	[F3]	NORTE 70.000m MI: 50.000m MEDIR ANGULO NEZ SIGUIENTE
(11)Presione la tecla [F4] para establecer el siguiente punto de diseño.	[F4]	CONJUNTO DE COORDENADAS DE DISEÑO CADENA: 1200.000m APORTE INGRESAR

9.4.7Seleccione un archivo

Para configurar las coordenadas que se utilizarán para el Punto ocupado y el Punto de referencia, realice el

siguiendo el procedimiento operativo.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
$\widehat{\mathbb{1}}$ Después de presionar la tecla	[MENÚ]	PROCRAMAS	2/2
[MENÚ], presione la tecla [F4](P↓),	[F4]	PROGRAMAS	212
[F1], [F4] para obtener el menú de	[F1]	F1:CARRETERA	
programas en la página 2/2.	[F4]		₽↓

[F1] 2 Presione la tecla [F1], [F2]. (Consulte EXPONER [F2] "Seleccionar un archivo" en la página 68) F1: OCC&BS F2: RUTA DE REPLANTEO F3: SELECCIONA UN ARCHIVO [F3] ③Presione la tecla [F3]. SELECCIONE UN ARCHIVO ARCHIVO: LISTA INGRESAR ④ Presione la tecla [F3]. [F3] SELECCIONE UN ARCHIVO EXPEDIENTE: 11 LISTA INGRESAR [F4] 5 Presione la tecla [F4]. COLOCAR EXPONER F1: OCC&BS F2: RUTA DE REPLANTEO F3: SELECCIONA UN ARCHIVO

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aNADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

9.4.8Inicializar datos ROAD

Para inicializar los datos, lleve a cabo el siguiente procedimiento operativo.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
① Después de presionar la tecla	[MENÚ]	
[MENU], presione la tecla [F4](P \downarrow) ,	[F4]	
[F1] , [F4] para obtener el menú de	[F1]	PROGRAMAS 2/2
programas en la página 2/2.	[F4]	F1:CARRETERA
		P↓
2 Presione la tecla [F1], [F3].	[F1]	
(Consulte "Inicializar datos	[F3]	INICIALIZAR DATOS
ROAD" en la página 68)		¡BORRAR DATOS DE CARRETERA!
		> ¿Está bien? [NO] [SÍ]

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadIr: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

③Cuando se presiona la tecla [F4] (SÍ),	[F4]	
se borran todos los DATOS DE		CAMINO
CARRETERA a excepción del archivo de		F1: ENTRADA DATOS
datos de coordenadas.		F2: REPLANTEO
Presione la tecla [F4].		F3: INICIALIZAR

10. Gestión de memoria

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Puede utilizar cualquier dato en la memoria del instrumento en el modo de gestión de memoria.: Se explica de la siguiente manera de acuerdo con estos elementos:

1. Gestión de archivos y datos de búsqueda: Editar nombre de archivo、borrar archivo、buscar y navegar PtID y datos、 buscar la cantidad de datos almacenados

2. Punto de coordenadas de entrada: Crear nombre de archivo, guardar datos de coordenadas en el archivo de datos de coordenadas

3.Eliminar coordenada: Eliminar datos de coordenadas en el archivo de datos de coordenadas

4. Comunicación de datos: Enviar, recibir datos de medición y datos de coordenadas

5.Inicializar memoria: Memoria clara

10.1 Entrar en modo de gestión de memoria

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Pulse [MENÚ] para entrar en la pantalla del menú 3-1	[MENÚ]	MENÚ3-1F1: DATOS DE COLECCIÓNF2: SOF3: GESTIONAR MEMORIAP↓
②Pulse [F3] para entrar en la pantalla de gestión de memoria 2-1	[F3]	GESTION DE MEMORIA2-1F1: GESTIÓN DE ARCHIVOS YBUSCAR DATOSF3: ENTRAR COORDENADASP↓
③Pulse [F4] para entrar en la pantalla de gestión de memoria 2-2	[F4]	GESTION DE MEMORIA2-2F1: ELIMINAR DATOS DE COORDENADASF2: COMUNICACIÓNF3:INICIALIZARP↓

Ir al modo de medición de ángulos

10.2 Gestión de archivos y búsqueda de datos

Ir al modo de gestión de memoria

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir a gestión de memoria 2-1		GESTION DE MEMORIA 2-1 F1: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BUSCAR DATOS F3: ENTRAR COORDENADAS P↓
②Presiona [F1]		
	84	NÚMERO DE ARCHIVO: 8 NOMBRE: DD [USADO] C/0956 M/0956 EDITAR LISTA BUSCAR DEL

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com ANADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Archivo No.: hay 8 archivos en la memoria Nombre del archivo: El nombre del archivo actual es DD C/0956: Hay 956 coordenadas en el archivo. M/0956: Hay 956 datos medidos en el archivo	[F1]	
③Presiona [F1](EDITAR) para cambiar el nombre del archivo actual Ejemplo: Cambiar a DD1 (Consulte 3.8)	[F1]	NÚMERO DE ARCHIVO: 8 NOMBRE= [USADO] C/0956 M/0956 DEL 123 ingresar NÚMERO DE ARCHIVO: 8 NOMBRE: PAPÁ1 [USADO] C/0956 M/0956 EDITAR LISTA BUSCAR DEL
 Presiona [F2](LISTA) para buscar la cantidad de coordenadas y datos medidos en el nombre de archivo actual. (Presione [F2] continuamente) 	[F2]	NÚMERO DE ARCHIVO: 8 NOMBRE: PAPÁ2 C/0956 M/0956 EDITAR LISTA BUSCAR DEL
 (5) Presiona [F4](DEL) Presione [F1] para eliminar los datos de coordenadas en DD2 Presione [F2] para eliminar los datos medidos en DD2 Presione [F3] para eliminar los datos de 	[F4]	ELIMINAR ARCHIVO: DAD2 F1: DATOS COORDENADAS F2: DATOS MEDIDOS F3: TODOS LOS DATOS
coordenadas y los datos medidos en DD2 Tome eliminar todos los datos como un ejemplo Presione [F3]	[F3]	ELIMINAR ARCHIVO: DAD2 ELIMINAR ESTE ARCHIVO Y TODOS LOS DATOS SÍ NO
Presiona [F1]	[+1]	NOMBRE: PAPÁ3 C/0956 M/0956 EDITAR LISTA BUSCAR DEL

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⁶ Presiona [F3](BUSCAR) para entrar en la pantalla de BUSCAR DATOS (Tome los datos de búsqueda como ejemplo)		BUSCAR DATOS F1: DATOS COORDENADAS F2: DATOS MEDIDOS C/0956 M/0956
⑦Pulse [F2] para entrar en la pantalla de BUSCAR COORDENADAS. DATOS	[F2]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA
⑧Pulse [F3] para entrar en la pantalla de ENTRADA PtID BÚSQUEDA	[F3]	IUPUT PtID BÚSQUEDA ID de punto: APORTE INGRESAR
Presione [F1] para ingresar PtID	[F1]	IUPUT PtID BÚSQUEDA ID de punto: D1 APORTE INGRESAR
⑨Presiona [F4](INGRESAR).※1)※2)	[F4]	ID de punto: D1 4-1 Identificación: 111 DERECHA: - 0.001 m EDITAR P↓
Presiona [F4](P↓)	[F4]	V↑: 122°09′30″ 4-2 recursos humanos: 90°09′30″ INS.H: 10.000m P↓
Presiona [F4](P↓)	[F4]	Dakota del sur: 10.000m 4-3 enfermeddad venériea: 1.0000m alta definición: 9.000m P↓
Presiona [F4](P↓)	[F4]	NORTE: 10.000m 4-4 MI: 80.000m Z: 0.000m

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

- *1) Presiona [F1](EDITAR) para cambiar PtID e ID.
- ※2) Presione [▲][▼] para buscar datos de coordenadas del punto anterior y el punto siguiente.
 - Pulse [ESC] para salir.

10.3 Introducir punto de coordenadas y crear archivo

Ejemplo: Crear archivo e ingresar coordenadas

Ir al modo de gestión de memoria

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir a gestión de memoria 2-1		GESTION DE MEMORIA 2-1 F1: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BUSCAR DATOS F3: ENTRAR COORDENADAS P↓
(2)Presiona [F3](ENTRADA DE COORDENADAS)	[F3]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: APORTE LISTA ingresar
③Presiona [F1](CREAR)para ingresar el nombre del archivo DA1(Consulte 3.8)※1)	[F2] _{Aporte} DA1	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: = 1 DEL 123 ingresar SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: DA1 APORTE LISTA ingresar
④Presiona [F4](INGRESAR)para ingresar a la pantalla de ingreso de datos de coordenadas.※2)	[F4]	APORTE ID de punto: * IDENTIFICACIÓNE APORTE INGRESAR
⑤Presiona [F1](APORTE)para ingresar PtID D1 (Consulte 3.8)El cursor se mueve a la siguiente línea después de terminarla.	[F1]	APORTE ID de punto: D1 IDENTIFICACIÓN-* APORTE INGRESAR
⑥Presione [月¼PORTE)para ingresar ID 111 (Consulte 3.8)	[F1]	APORTE ID de punto: D1 Identificación: 111 APORTE INGRESAR

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadir. 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⑦Presiona [F4](INGRESAR)	[F4]	NORTE:* 0.000m MI: 0.000m Z: 0.000m APORTE INGRESAR
⑧Presiona [F1](APORTE).Ingrese el valor de N、mi、Z(Consulte 3.8)	[F1]	NORTE:* 10.000m MI: 50.000m Z: 20.000m APORTE INGRESAR
Presione [f]4(NGRESAR) volver a la pantalla del siguiente punto.	[F4]	APORTE ID de punto: D1 Identificación: 111 APORTE INGRESAR
(10) Presione [ESC] para escapar。	[ESC]	GESTION DE MEMORIA 2-1 F1: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BUSCAR DATOS F3: ENTRAR COORDENADAS P↓
 ※1) Presiona [F2](LISTA) para seleccionar un archivo coordenadas. ※2) Presione [▲][▼]para mover el curs 	existente como a sor.	rchivo almacenado de datos de

10.4 Eliminar punto de coordenadas

Ir al modo de gestión de memoria

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Ir a gestión de memoria 2-1		GESTION DE MEMORIA 2-1 F1: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BUSCAR DATOS F3: ENTRAR COORDENADAS P↓	
②Pulse [F4] para entrar en la pantalla de gestión de memoria 2-2	[F4]	GESTION DE MEMORIA2-2F1: ELIMINAR DATOS DE COORDENADASF2: COMUNICACIÓNF3:INICIALIZARP↓	
③Presiona [F1](ELIMINAR COORD.	[F1]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: APORTE LISTA Ingresar	

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

DATOS)		
⁽⁴⁾ Presiona [F2](LISTA) para seleccionar el archivo en el que desea eliminar el punto (Tome D1 en DA1 como ejemplo)	[F2] ^{Seleccionar} DA1	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: DA1 APORTE LISTA ingresar
⑤Pulse [F4] para entrar en la pantalla de BUSCAR COORDENADAS. DATOS.	[F4]	BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA
⑥Pulse [F3] para entrar en la pantalla de ENTRADA PtID BÚSQUEDA	[F3]	IUPUT PtID BÚSQUEDA ID de punto: APORTE INGRESAR
Presione [F1] para ingresar PtID D1.	[F1] Entrada D1	IUPUT PtID BÚSQUEDA ID de punto: D1 APORTE INGRESAR
⑦Presiona [F4](INGRESAR)	[F4]	NORTE:* 10.000m MI: 50.000m Z: 20.000m ID de punto: D1 F4: DEL
⑧Presiona [F4](INGRESAR)	[F4]	ELIMINAR ESTE PtID Y COORDENADAS SÍ NO
⑨Presiona [F1](SÍ)para volver a la pantalla de BUSCAR COORDENADAS. DATOS después de borrar.	[F1]	AHORA ELIMINAR PtID BUSCAR DATOS COORDENADAS F1: PRIMER ID DE PUNTO
	1	F2: ÚLTIMO ID DE PUNTO F3: BÚSQUEDA DE ENTRADA

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadir. 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

● Pulse [ESC] para salir.		

10.5 Comunicación de datos

1. Enviar datos(La forma de envío de datos de coordenadas y datos medidos es la misma. tomar enviar datos medidos como ejemplo)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir a gestión de memoria 2-1		GESTION DE MEMORIA 2-1 F1: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BUSCAR DATOS F3: ENTRAR COORDENADAS P↓
②Pulse [F4] para entrar en la pantalla de gestión de memoria 2-2	[F4]	GESTION DE MEMORIA 2-2 F1: ELIMINAR DATOS DE COORDENADAS F2: COMUNICACIÓN F3:INICIALIZAR P↓
③Presione [F2] para ingresar a la pantalla de comunicación de datos.	[F2]	COMUNICACIÓN DE DATOS F1: ENVIAR DATOS F2: RECIBIR DATOS C.
④Presione [F1] para ingresar a la pantalla de ENVIAR DATOS	[F1]	ENVIAR DATOS F1: ENVIAR DATOS DE COORDENADAS F2: ENVIAR DATOS MEDIDOS
⑤Presiona [F2]	[F2]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: LISTA INGRESAR
⑥Presiona [F2](LISTA)para seleccionar el archivo en el que desea enviar datos (tomar DA1 como un ejemplo)	[F2] Seleccione DA1	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: DA1 LISTA ingresar
⑦Presione [F4] para volver después de terminar	90	ENVIAR DATOS DE COORDENADAS

ENVIAR DATOS

Ir al modo de gestión de memoria

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

él.(Envíalo de nuevo si la pantalla	[F4]	
muestra ERROR)		

2. Recibir datos de coordenadas

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir a gestión de memoria 2-1		GESTION DE MEMORIA 2-1 F1: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BUSCAR DATOS F3: ENTRAR COORDENADAS P↓
②Pulse [F4] para entrar en la pantalla de gestión de memoria 2-2	[F4]	GESTION DE MEMORIA 2-2 F1: ELIMINAR DATOS DE COORDENADAS 2 F2: COMUNICACIÓN F3:INICIALIZAR
③Presione [F2] para ingresar a la pantalla de comunicación de datos.	[F2]	COMUNICACIÓN DE DATOS F1: ENVIAR DATOS F2: RECIBIR DATOS C.
④Presiona [F2](recibir datos de coordenadas)	[F2]	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: LISTA INGRESAR
 Presiona [F2](LISTA) para seleccionar el archivo para almacenar datos (Tome DA1 como ejemplo) 	[F2] Seleccione DA1	SELECCIONE ARCHIVO ARCHIVO: DA1 LISTA INGRESAR

Ir al modo de gestión de memoria

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

⑦Presione [F4] para volver después de terminarlo.(Recíbalo de nuevo si aparece la pantalla incorrecta. Significa que el archivo DA1 está lleno	[F4]	RECIBIR DATOS COORDENADAS
si la pantalla muestra ERROR2)		COMUNICACIÓN DE DATOS F1: ENVIAR DATOS F2: RECIBIR DATOS C.

10.6 Inicialización de la memoria

Ir al modo de gestión de memoria

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir a gestión de memoria 2-1		GESTION DE MEMORIA 2-1 F1: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BUSCAR DATOS F3: ENTRAR COORDENADAS P↓
②Pulse [F4] para entrar en la pantalla de gestión de memoria 2-2	[F4]	GESTION DE MEMORIA 2-2 F1: ELIMINAR DATOS DE COORDENADAS F2: COMUNICACIÓN F3:INICIALIZAR P↓
③Presiona [F3](Inicializar memoria)	[F3]	ELIMINAR TODO EL ARCHIVO ¡Y DATOS! SÍ NO
④Presiona [F1](SÍ)regresar.	[F1]	GESTION DE MEMORIA 2-2 F1: ELIMINAR DATOS DE COORDENADAS F2: COMUNICACIÓN F3:INICIALIZAR P↓
● Presione [F4](NO)para cancelar inicializar m	iemoria. Escapa	ar.

11. Configuración de parámetros

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

11.1 Entrar en el parámetro de configuración

Ir al modo de medición de ángulos

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Pulse [MENÚ] para entrar en la pantalla del menú 3-1	[MENÚ]	MENÚ3-1F1: DATOS DE COLECCIÓNF2: SOF3: GESTIONAR MEMORIAP↓	
②Presiona [F4](PAG)para entrar en la pantalla del menú 3-2	[F4]	MENÚ 3-2 F1: PROGRAMAS F2: CONFIGURAR F3:LCD P↓	
③Presiona [F2](Ajuste de parámetros)para entrar en la pantalla del menú de configuración de parámetros 3-1	[F2]	ESTABLECER EL MENÚ 3-1 F1: ENCENDIDO AUTOMÁTICO (ENCENDIDO) F2: CMPS[V↑:] F3: INCLINACIÓN (ENCENDIDO)	
④Presiona [F4](PAG)para entrar en la pantalla del menú 3-2	[F4]	establecer el menú 3-2 F1: UNIDAD DE ÁNGULO [GRADOS] F2: LEER[1"] F3: UNIDAD DIST.[m] P↓	
⑤Presiona [F4](P↓) para entrar en la pantalla del menú 3-3	[F4]	ESTABLECER EL MENÚ 3-3 F1: CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS [COORD.DATOS] F3: GUARDAR Y SALIR P↓	

11.2 Configuración de apagado automático

Ejemplo: Cambie Power ON a OFF en el modo de apagado automático(Configuración inicial: [ON])

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar		
①Ir a la pantalla del menú de configuración de parámetros 3-1		ESTABLECER EL MENÚ F1: ENCENDIDO AUTOMÁTICO [ENCENDIDO] F2: CMPS[V↑:] F3: INCLINACIÓN [ENCENDIDO]	3-1 _{PAG↓}	
②Presione [F1] para cambiar [ON] a [OFF]	[F1]	ESTABLECER EL MENÚ F1: ENCENDIDO AUTOMÁTICO (APAGADO) F2: CMPS[V↑:]	3-1	
		F3: INCLINACIÓN [ENCENDIDO]	PAG ↓	

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añaDIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

11.3 Configuración de la posición 0 (ángulo vertical)

Ejemplo: Cambiar posición 0(Ángulo vertical) $[V \uparrow :]a [V \rightarrow :]$ (Ajuste inicial: $[V \uparrow :]$)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Ir a la pantalla del menú de configuración de parámetros 3-1		establecer el menú 3-1 F1: Encendido automático (encendido) F2: CMPS[V↑:] F3: Inclinación (encendido) PAG↓
②Presione [F2] para cambiar [V↑:]a [V→:] V↑:Distancia cenital V →: Ángulo de altura	[F2]	ESTABLECER EL MENÚ 3-1 F1: ENCENDIDO AUTOMÁTICO [ENCENDIDO] F2: CMPS [V→:] F3: INCLINACIÓN [ENCENDIDO] PAG↓

11.4 Configuración del compensador

Fiampla!	Complex al com	noncodor do		IOFF1/Confin	uuración inicial	· LUVUI)
FIEMDIO.	Campiar er com	Densador de	ועוטו		וטראכוסה וחוכואו	: IUNI)

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Ir a la pantalla del menú de configuración de parámetros 3-1		ESTABLECER EL MENÚ 3-1 F1: ENCENDIDO AUTOMÁTICO [ENCENDIDO] F2: CMPS[V ↑:] F3: INCLINACIÓN [ENCENDIDO] PAG	
②Presione [F3] para cambiar [ON] a [OFF]	[F3]	ESTABLECER EL MENÚ 3-1 F1: ENCENDIDO AUTOMÁTICO [ENCENDIDO] F2: CMPS[V1:] F3: INCLINACIÓN [APAGADO] PAG	

11.5 Configuración de la unidad angular

Ejemplo: Cambiar unidad de ángulo de [Grado] a [MIL](Configuración inicial: [MIL])

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar		
①Ir a la pantalla del menú de configuración de parámetros 3-2		ESTABLECER EL MENÚ F1: UNIDAD DE ÁNGULO [GRADOS] F2: LEER[1"]	3-2	
		F3: UNIDAD DIST.[m]	P↓ F	-

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

②Presione [F1] para cambiar [grado] a [MIL] Una vez: [MIL] Dos veces: [GON]	[F1]	ESTABLECER EL MENÚ F1: UNIDAD DE ÁNGULO [MIL] F2: LEER[1"] F3: UNIDAD DIST.[m]	3-2 P↓

11.6 Configuración de lectura mínima

Ejemplo: Cambie la lectura mínima de [1"] a [5"](Configuración inicial: [1"])

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar		
$\widehat{ extsf{1}}$ Ir a la pantalla del menú de configuración de parámetros 3-2		establecer el menú F1: UNIDAD DE ÁNGULO [GRADOS] F2: LEER[1"] F3: UNIDAD DIST.[m]	3-2 P↓	
②Presione [F2] para cambiar [1"] a [5"] Una vez: [5"] Dos veces: [10"] Tres veces: [20"]	[F2]	establecer el menú F1: UNIDAD DE ÁNGULO [GRADOS] F2: LEER[5″] F3: UNIDAD DIST.[m]	3-2 P↓	

11.7 Configuración de la unidad de distancia

Ejemplo: Cambiar la unidad de distancia de [m] a [ft](Ajuste inicial: [m])

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Ir a la pantalla del menú de configuración de parámetros 3-2		ESTABLECER EL MENÚ F1: UNIDAD DE ÁNGULO [GRADOS] F2: LEER[1"] F3: UNIDAD DIST.[m] P↓	
②Presione [F3] para cambiar [m] a [ft]	[F3]	ESTABLECER EL MENÚ 3-2 F1: UNIDAD DE ÁNGULO [GRADOS] F2: LEER[1"] F3: UNIDAD DIST.[ft] P↓	

11.8 Configuración del almacenamiento de datos

Ejemplo: Cambie el almacenamiento de datos de [Datos de coordenadas] a [Datos de medición](Configuración inicial de fábrica

[Datos de coordenadas])

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar		
		ESTABLECER EL MENÚ	3-3	
	95	F1: CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS		
		[COORD.DATOS]		
		F3: GUARDAR Y SALIR	P↓	

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

①Ir a la pantalla del menú de configuración de parámetros 3-3			
Presione [F1] para cambiar [Coordenada Datos]a[Datos de medición] Una vez: [Datos de medición] Dos veces: [Coordenada y Datos de medición]	[F1]	ESTABLECER EL MENÚ F1: CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS [DATOS MEDIDOS] F3: GUARDAR Y SALIR	3-3 P↓

11.9 Configuración de guardado

Debe ejecutar estos pasos después de finalizar los cambios anteriores, o todos los cambios no serán válidos.

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar	
①Ir a la pantalla del menú de configuración de parámetros 3-3		ESTABLECER EL MENÚ 3-3 F1: CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS [COORD.DATOS] F3: GUARDAR Y SALIR P J	3
②Presione [F3] para guardar la configuración y salir.	[F1]	MENÚ 3-2 F1: PROGRAMAS F2: CONFIGURAR F3:LCD P	↓

11.10 Ajuste de contraste

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Vaya al modo de medición de ángulos.		V↑: 82°09'30" recursos humanos: 90°09'30" OSET SOSTENER
②Prensa [★]	[★]	F1: AJUSTE DE CONTRASTE F2:LCD F3: SALIR
	96	Ajuste de contraste: [20]
		[+] [-] INGRESAR

AJUSTE DE CONTRASTE:

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.



12. Comprobación y ajuste

12.1 Comprobación y ajuste de la constante

La constante del instrumento es una constante adictiva.

La constante del instrumento ha sido verificada y ajustada en el factor. Cambia rara vez y sugerimos revisar una o dos veces al año. La comprobación debe realizarse en la línea de base, también puede configurar una línea de base, 20 m. Compare el nuevo instrumento que compró con la línea base.

La verificación constante del instrumento debe evitar estos factores: diferencia de configuración del instrumento y prisma, precisión de la línea de base, diferencia de objetivo, corrección atmosférica, refracción atmosférica y corrección de la curvatura terrestre.

Compara el resultado. Siga estos pasos para comprobar y ajustar si la diferencia es superior a 5 mm. ①Seleccione un punto C en una línea AB (alrededor de 100 m). Observe la longitud de AC,AB y BC.

②Repita la observación y obtenga la constante K del instrumento:

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

$\mathbf{K} = \mathbf{A}\mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{C} - \mathbf{A}\mathbf{B}$

③Vuelva a establecer constante si hay una diferencia entre la constante estándar y la constante calculada.
 ④Compare la constante del instrumento en una línea de base estándar.

Cómo configurar el instrumento constante, por favor póngase en contacto conmigo.

12.2 Comprobación y ajuste de la placa vial

Controlar

①Gire el instrumento horizontalmente aflojando el tornillo de abrazadera horizontal y coloque la placa vial paralelo con la línea que conecta el tornillo de nivelación A y B, y luego lleve la burbuja a la centro del vial de la placa girando los tornillos niveladores A y B.

②Gire el instrumento 180°(200g) alrededor de su eje vertical. Observe la burbuja del vial de la placa. Siga los pasos a continuación para ajustarlo si la burbuja no está en el centro.

Ajustamiento

①Si la burbuja del p

	(
	h	Do	
lato	AQ		

A Bel vial se mueve desde el centro, tráigalo

hasta la mitad del camino hacia el centro ajustando el tornillo de nivelación, que está paralelo al vial de la placa. Corrija la mitad restante ajustando el tornillo de la placa vial con el pasador de ajuste. ②Confirme si la burbuja está en el centro girando el instrumento 180º.Si no, repita el paso①.

③ Gire el instrumento 180°(200g) y ajuste el tercer tornillo para centrar la burbuja en el vial.



12.3 Comprobación y ajuste de la ampolla circular

Controlar

No es necesario ningún ajuste si la burbuja del vial circular está en el centro después de la inspección y

info@simaisurveyinginstrument.com <u>www.simaisurveyinginstrument.com</u> AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

ajuste de la placa vial.

Ajustamiento

Si la burbuja del vial circular no está en el centro, lleve la burbuja al centro usando el pasador de ajuste para ajustar dos tornillos de ajuste de burbuja.

Frasco circular Ajustamiento Tornillo **para vial circular**

12.4 Compensation y diuste de la plomada óptica

Controlar

①Coloque el instrumento en el trípode y coloque una hoja de papel blanco con dos líneas perpendiculares, luego dibuje una intersección directamente debajo del instrumento. Ajuste los tornillos de nivelación para que la marca central de la plomada óptica coincida con el punto de intersección de la cruz en el papel.
 ②Gire el instrumento alrededor del eje vertical 180°(200g) observe si la posición de la marca central coincide con el punto de intersección de la marca central coincide no el punto de intersección de la cruz. Si la marca central siempre coincide con el punto de intersección, no es necesario realizar ningún ajuste.

De lo contrario, es necesario el siguiente ajuste.

Ajustamiento

①Retire la cubierta protectora de la plomada óptica, puede ver 4 tornillos de ajuste. Ajuste 4 tornillos de ajuste.



2Mueva el tornillo para madera para que el centro de la plomada óptica coincida con el punto de tierra.

③Gire el instrumento alrededor del eje vertical 180°(200g) observe si la posición de la marca central coincide con el punto de intersección de la cruz. Si la marca central siempre coincide con el punto de intersección, no es necesario realizar ningún ajuste. De lo contrario, repita los pasos mencionados anteriormente.

12.5 Comprobación y ajuste de la inclinación de la retícula

Controlar

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

①Coloque el instrumento en un trípode y nivélelo.

②Apunte al objetivo A con el telescopio(Un punto, 50m de distancia)。

③Observe que el punto A se mueve o no a lo largo de la línea vertical de la retícula moviendo el telescopio hacia arriba y hacia abajo. Si

es así, no es necesario realizar ningún ajuste. Si no es así, entonces necesita ajustar la retícula.



Ajustamiento

①Retire la tapa del ocular para exponer los cuatro tornillos de ajuste del retículo.

②Afloje los cuatro tornillos de ajuste de la retícula uniformemente con un pasador de ajuste. Gire la retícula alrededor de la línea de visión y alinee la línea vertical de la retícula con el punto A .Apriete los tornillos de ajuste de la retícula.

③Repita la inspección y el ajuste para ver si el ajuste es correcto.



12.6 Comprobación y ajuste de la perpendicularidad de la línea de visión al eje horizontal (c)

Controlar

①Coloque el instrumento en un trípode y nivélelo.

②Apunte a la línea cruzada de la retícula del colimador o a un objetivo lejano. Observe la posición izquierda y posición correcta.

③Calcule la diferencia después de obtener la lectura del ángulo horizontal (posición izquierda) HI y (derecha puesto)HR

C =(ALTA - FC ±180°)/2

Si**C ≤ 8**",no es necesario ningún ajuste; Si**C > 8**",siga estos pasos para ajustarlo.

Ajustamiento

1Gire el tornillo de movimiento fino en la posición correcta y haga que la lectura sea**FC + C**.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com aÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Retire la cubierta del ocular para ajustar los dos tornillos de ajuste, lo que hace que la retícula coincida con la línea cruzada del colimador o con un objetivo de distancia.
 Repetir la verificación y el ajuste hasta C ≤ 8".

12.7 Comprobación y ajuste de la diferencia del índice vertical (ángulo i)

Inspeccione el artículo después de terminar la inspección y el ajuste de la sección 13.5 y 13.6.

Controlar

①Coloque el instrumento en un trípode y nivélelo.

②Mire el objeto A en la posición izquierda y lea el valor del ángulo vertical VI. Gira el telescopio. Mire el objeto B en la posición correcta y lea el valor del ángulo vertical VR.

③Calculador,i=(VI+VR-360°)/2

④Sii**≤10**",no es necesario ningún ajuste. Si**yo>10**",para ajustarlo.

Ajustamiento

Procedimiento de operación	Operación	Mostrar
①Mantenga presionado [F1] para encender hasta que aparezca la pantalla derecha. suelto [F1]	[F1]+ [FUERZA]	MODO DE AJUSTE configuración d'Ángulo v GIRA TELESCOPIO
②Gire el telescopio y haga que el ángulo vertical pase por 0. Ingrese al modo V ANGLE 0 SET		AJUSTE PUNTO V 0 (SETP-1) V: 82°06′30″
③Apunta al objetivo (posición izquierda). Presiona [F4](COLOCAR)	Apunta a objetivo [F4]	AJUSTE PUNTO V 0 (SETP-1) V: 182°06′30″
(4) Apunta al objetivo (posición derecha). Presiona [F4](COLOCAR) .Encender automáticamente.	Apunta a objetivo [F4]	
⑤Finalice el ajuste Repita, si no está dentro del estándar.		

12.8 Comprobación del paralelo entre la línea de visión y el eje fotoeléctrico emisor

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Este paso se realizó luego de terminar la inspección y ajuste del Item 13.5 y 13.6.

Controlar

①Coloque el prisma a 2 m del instrumento. (Encendido)

②Mire el centro del prisma con retícula.

③Establezca el modo de observación como el modo de medición de distancia.



(4) Observe el ocular y enfoque al punto rojo (intermitente). Si la diferencia entre la línea cruzada del telescopio y el punto rojo en la dirección horizontal y vertical está dentro de 1/5 del diámetro del punto rojo, no es necesario realizar ningún ajuste. De lo contrario, el instrumento necesita reparación o comuníquese conmigo.

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com añadır: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

13 Índice técnico

Telesc	opio	
]	Imagen	Erguido
	Aumento	3 0×
,	Apertura efectiva	48 mm
I	Poder de resolución	3.75″
I	Enfoque mínimo	1m
I	Relación de estadios	100
ļ	Precisión de distancia visual	≤0.4%D
J	Longitud del tubo	165 mm
Medi	ción de ángulo	
I	Método de medición	detección fotoeléctrica por encoder incremental
I	Diámetro del círculo (vertical, horizontal)	79mm
ļ	Lectura mínima	1″、5″、10″ Seleccionable
,	Unidad de medida	360°⁄400gon∕6400mil Zenith
1	Ángulo vertical 0 °	seleccionable 0 ° ⁄ Horizontal 0 °
F	Exactitud	Seleccionable 2″
Medi	ida de distancia	
ſ	Prisma único (en condiciones de buen ti	empo)
	DTM	1122NC:1,8 km
	DTM	1102NL: 3km
	DTM	1624R : 3km
	DTM	1626R : 3km
	sin prisma (en condiciones de buen tier	որօ)
	DTM	1624R : 400m
	DTM	1626R : 600m
ļ	Mostrar	máx.: 999999.999m mínimo: 1mm
,	Unidad	m/ft Seleccionable
ļ	Exactitud	±(3mm+2p pm·D)
ļ	Midiendo el tiempo	Disparo único fino:
		Seguimiento 3S: 0,8 S
,	Corrección meteorológica	Entrada manual, Corrección automática
,	Corrección de prisma de reflexión	Entrada manual, Corrección automática
Frasco		
Ň	Vial de placa	20″/2mm
,	vial circular	8′/2 mm
Comp	oensador vertical	
:	Sistema	Detección líquido-eléctrica
,	Rango de compensación	±3′
1	Poder de resolución	1"
Plom	ada óptica	
]	Imagen	Erguido

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

Aumento	3×
Rango de enfoque	0,3 m~∞
Campo de visión	5°
Mostrar	
Тіро	LCD,cuatro lineas,digital
Comunicación de datos	
Puerto	RS-232C,USB
Batería a bordo	
recurso de poder	Batería recargable Ni-H
Voltaje	DC7.2 V
Tiempo de funcionamiento continuo	BDC 3000mAh
	Medición de ángulo: 20 horas
	Medición de distancia: 8 horas
Entorno de operación	
Temperatura de funcionamiento	−20°~+45°C

Tamaño y peso

Dimensión Peso 180 mm × 175 mm × 355 mm 6.5 k g

info@simaisurveyinginstrument.com www.simaisurveyinginstrument.com AÑADIR: 22#2802 RUNYUAN, NO.293 LIANHUA ROAD, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, CIUDAD DE HEFEI, PROVINCIA DE ANHUI, CHINA.

14. Lista de embalaje





LLÁMANOS +52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo: 01 800 087 43 75

E-mail: ventas@twilight.mx

www.twilight.mx





