
twilight
sa de cv

Instrumentos de Medición Industrial



Boroscopio
WP-S710DNK



Especificaciones Técnicas

Cámara	
Cámara a color con lente de cristal de zafiro	
Ángulo de visión	120°
Iluminación	12 LEDS de alta luminosidad
Temperatura de operación	-28 °C a 50 °C
Material	Acero Inoxidable 304
Protección	IP68
Salida PAL	720X576 (PAL)
Salida NTSC	720X480(NTSC)
Cable	
El enchufe con la punta dorada a la cámara	
Material	Fibra de vidrio
Longitud	20m
Monitor	
9" TFT Monitor a color	Resolución de Imagen: 800x480
Pantalla OSD	
Teclas táctiles	
Salida de Video	1 Vpp 75 Ohms
Fuente de Alimentación	
Adaptador	110 – 240 VAC (12.6 VDC/1000mA)
Batería	Litio 4000mAh
Dimensiones	
Tamaño de la caja	48cm x 41cm x 20cm 52cm x 43cm x 20cm
Cámara	Ø23mm x 120mm
Cable	Carrete Ø32cm

Atención

1. Lea cuidadosamente este manual antes de usar el sistema.
2. Evite utilizar el dispositivo en un entorno extremadamente frío, caluroso o húmedo, esto puede dañar el dispositivo.
3. No deje caer ni presione con fuerza el dispositivo.
4. Invalidación de garantía si el dispositivo se desconecta por los usuarios o tiene cualquier daño físico.
5. Siempre respaldar su fecha antes de conectar su dispositivo SD al sistema.
6. No desconecte la unidad mientras graba o reproduce. Puede dañar la unidad del dispositivo SD.



Aplicaciones


Con la mini cámara para el diámetro de tubo de 25 mm a 120 mm

1. Abastecimiento de agua
2. Aguas residuales
3. Aires Acondicionados
4. Ductos de cableado
5. Ductos de sistemas de vacío.
6. Plomería
7. Instalaciones de edificio

Cámara

1. LEDS blancos (12 PCS)
2. Lente
3. Resortes
4. Conector
5. Acero inoxidable

Monitor




1. Botones de selección (Video1 Video2)
2. Botón de menú (incluye contraste/brillante/color/matiz/zoom16:9 4:3/abajo/idioma/resetear)
3. Botón de encendido/apagado
4. Selección de sub menú (-)
5. Selección de sub menú (+)



Ensamble de unidades




Caja de Control



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Switch 2. Boton de ajuste de Brillo LED 3. Conector de Salida de Video 4. Indicador de batería baja 5. Botón de DVR superior 6. Botón de DVR izquierdo 7. Botón de OK de DVR 8. Botón de DVR inferior 9. Boton de DVR derecho 10. Al conector del cable de la cámara | <ol style="list-style-type: none"> 11. Botón de DVR para grabar/pausa 12. Botón del Menu de DVR 13. Botón de DVR para parar/regresar 14. Botón de reproducción de DVR 15. Adaptador para conectar la batería 16. Conector para audífonos 17. Conexión de la tarjeta SD 18. Conexión del Micrófono 19. Portafusibles |
|--|--|



Teclas del DVR




↑	Mover hacia arriba
↓	Mover hacia abajo
←	Mover hacia la izquierda
→	Move hacia la derecha
OK	Confirmar
Power	Indicador de batería
Status	Recodificación de indicador de trabajo
Playback	Reproducción de Videos
Stop	Parar y regresar
Menu	Entrar al menú
Rec	Iniciar manual /detener la grabación

Íconos de la pantalla



Pulse la tecla "menú" en el menú principal.

Ajuste de grabadora



1. Modo de trabajo

- Video Grabe videos manualmente
- Foto Tome fotos manualmente
- Audio Grabe audio manualmente

2. Detección de movimiento



Apagado Detener la detección de movimiento
Encendido Comenzar la detección de movimiento

3. Sensibilidad

Alta El área completa será detectada
Mediana El ½ de área será detectada
Baja El ¼ de área será

4. Resolución


720x576
720x480
640x480

5. Calidad de Video

Alta Alta resolución
Mediana Resolución estándar
Baja Baja resolución

6. Sello de tiempo

Apagado El sello de tiempo no aparecerá en la pantalla
Encendido El sello de tiempo no aparecerá en la pantalla



7. Tiempo de video

Puede elegir la longitud del archivo de video

5 min 5 minutos de video grabado
10 min
15 min
30 min
60 min

8. Conjunto de FPS

15 Fps 1 segundo de fotos 15Fps



30 Fps 1 segundo de fotos 30Fps

9. Volumen de grabación de audio


Trabajar con modo de grabación de audio
Nivel 10 se puede ajustar

10.Sobrescribir

Apagado La grabación de detendrá cuando el disco esta lleno.
Encendido La grabación sobrescribirá los archivos de videos viejos cuando el disco este completo.



Presionar la tecla "menú" para entrar al menú principal, seleccionar la configuración del sistema.



1. Idioma

Ingles (Disponible solo en inglés)

2.Fecha

Para seleccionar Fecha y Hora presione "OK" para confirmar. Presione ←,→ para seleccionar elementos. Presione ↑, ↓ para establecer.

3. Salida de Video

Puede elegir modo PAL o NTSC para adaptar su monitor y el video en su televisión.

4. Format



No El sistema no formateará la tarjeta SD.

Si El sistema formateará la tarjeta SD. (precaución: PLS respalda la información de la tarjeta SD antes de funcionar.)

5. Actualización del sistema

No El sistema no actualizará los sistemas.

Si El sistema actualizará los sistemas

6. Información de Memoria

Completo: La tarjeta SD con capacidad completa.

7. Configuración

No Sistema de atención al cliente

Si Sistema de la fábrica

8. Versión

Booc.12.11.05 (versión suave)

Presione la tecla "menú" para entrar en el menú principal, seleccionar los ajustes de reproducción.



Reproducción de eventos



1. Carpeta de videos

2. Carpeta de fotos

3. Carpeta de audio

4. Carpeta de todos los archivos

Todos los archivos de video guardados en esta carpeta.

Todas las fotos guardadas en esta carpeta

Todos los audios guardados en esta carpeta

Todos los archivos dentro de la tarjeta SD.



Archivos Borrados

Presione la tecla "Playback" para encontrar los archivos. Presione "menú" para elegir el archivo que desea eliminar, y luego presione "OK" para borrarlo.

Especificaciones

Resolución	D1: 720X576
	Alta resolución: 720x480
	Alta resolución: 640x480
Formato de compresión	M-JPEG & Standard JPEG
Formato de videos	AVI
Modo de trabajo	Grabar/capturar fotos/grabación de audio
Memoria	SD/SDHC tarjeta ≤32GB
Batería	DC12V
Electricidad	≤200Ma
Temperatura de trabajo	-10°C ~+ 50°C
Humedad de trabajo	20% ~ 85%

Operación básica

1. Importante: Cuando conecte la cámara al monitor la cámara tiene que estar apagada.
2. Atornillar la cámara con el cable del carrete. Conectar el carrete al monitor (ver figuras 1-b) y asegúrese de que el lente esté limpio.
3. Presione el interruptor en el monitor y el DVR funcionará después de cinco segundos. Inserte suavemente la cámara en un tubo de conducto, etc. y desenrolle el carrete hacia fuera el cable hasta que este en la profundidad deseada. **IMPORTANTE:** Evite que el cable de fibra de vidrio se enrosque ya que esto causará un daño irreversible, No enrosque ni doble el cable bajo ángulos agudos. **NUNCA** utilice la cámara y/o el cable como una herramienta de destranque.
4. Ajuste el botón brillante LED a una posición adecuada.

Presione el botón MENU para acceder a la configuración del monitor. Maneje la página de configuración usando el botón seleccionar y ajuste los valores con los botones UP y DOWN. Deje presionado los botones UP y DOWN para aumentar la velocidad del ajuste. Los valores pueden ajustarse entre 0 y 100: brillante-contraste-color-idioma-6:9-4:3 reposo)

5. Para ver las imágenes en otra pantalla (no incl.) conecte la pantalla con un cable de video (no incl.) a la salida de video en la caja de control.
6. Después de usar, apague la unidad, retire cuidadosamente la cámara desde el área de inspección. Limpie el cable y enróllelo en los conectores. Asegúrese de que la cámara y cables estén limpios y secos antes de almacenarlas en el estuche. Use un trapo limpio, seco y suave para limpiar.
7. Almacenamiento y limpieza
 - Siempre regresar el equipo a su estuche cuando no esté en uso.
 - No cierre el estuche con el equipo húmedo esto aumentara el riesgo de moho.



- Limpiar el resto del equipo con un trapo limpio y seco. Nunca utilice solventes o soluciones peligrosas.

Operación OSD

El tamaño y forma de letra son fijos no pueden ser cambiados. El funcionamiento básico de la unidad de la superposición de texto es hacia adelante. Un cursor intermitente de subrayado indica la posición actual en la pantalla. Este cursor puede ser movido por la pantalla con las teclas del teclado. El cursor se envuelve alrededor de la pantalla de la izquierda y derecha, superior e inferior. Si no se presiona ninguna tecla del cursor desaparecerá después de aproximadamente diez segundos. La unidad de superposición de texto de video utiliza la asignación del teclado estándar de Estados Unidos.



El teclado de Estados Unidos utilizado por la unidad de superposición de texto de video. De forma predeterminada todas las unidades de Estados Unidos se suministran con esto.

Las teclas alfanuméricas en la sección del teclado QWERTY y las teclas del teclado numérico pueden escribirse directamente a la pantalla como normalmente se esperarían. Cada tecla está normalmente en minúsculas. Las mayúsculas pueden escribirse manteniendo pulsada la tecla Mayús o presionando la tecla Bloq Mayús. Los indicadores LED del teclado se iluminarán por la unidad. Para salir del modo de bloqueo de mayúsculas, oprima la tecla otra vez.

Para eliminar un carácter de la pantalla utilice las teclas backspace y Supr. Esto reemplazará el carácter inmediatamente a la izquierda de la posición actual del cursor con un espacio en blanco y mueve el cursor a esa posición. La tecla Supr no tiene ninguna función. Las teclas Inicio y fin mueven la posición del cursor hacia la izquierda y derecha de la línea actual en la pantalla. La tecla de "return" mueve el cursor al principio de la siguiente línea.

La unidad de superposición de texto de video funciona de dos maneras. Una es sobreponer el texto sobre la señal de entrada de video. Cuando la señal de video se quita la unidad cambia automáticamente para generar su propia señal de video de fondo gris oscuro y cambiara al video externo cuando se vuelva a conectar. De otra manera la unidad genera su propia señal de video internamente, pero ignora la señal de video externa. Todos los comandos del teclado funcionan igual de las dos maneras. Para cambiar de modelo utilice la tecla F3 como se muestra en la siguiente tabla. Cada pagina puede tener su propio modelo independiente.



ESC	Borrar la configuración actual del cursor a la primera línea y la primera posición.
F1	El cursor en cualquier página de vuelta a la primera línea y la primera posición
F2	Seleccione el texto sobre el video interno
F3	Seleccione el texto sobre la señal del video externo.
F4	Cambiar la pantalla a la parte superior
F5	Cambiar la pantalla a la parte inferior
F6	Cambiar la pantalla a la izquierda
F7	Cambiar la pantalla a la derecha
F8	Resetear la pantalla en posición X-Y
F9	Borrar la pantalla


La unidad de superposición de texto de video divide la pantalla entre cuatro páginas. El texto escrito para cada una de las paginas se almacenará en las unidades de la memoria no volátil hasta que esté sobrescrito. Ésta no es una indicación default en la pantalla en donde la página está seleccionada en ese momento. Para desplazarse por las páginas de la pantalla utilice las teclas "page up" y "page down" o "page up" se mueve hacia la página 1. "Page down" se mueve hacia la página 4. Para eliminar la página de texto presione F9.

Fusible

1. El fusible y la tapa del fusible de la caja de batería no se montan durante el envío, por favor reubicar el fusible con el casquillo en el portafusible primero entre uso.
2. Si el estado LEDS no enciende en la caja de control después de conectar la caja de batería, compruebe el fusible.
 - Gire la tapa del fusible hacia la derecha para retirarlo de la caja de batería.
 - Reemplazar el fusible únicamente por uno nuevo con las mismas especificaciones que el original (F2A250V)

Batería

1. Si el foco LED parpadea en la parte de abajo de la caja de batería, cargue la batería. Inserte el cable del adaptador de carga en el conector de carga de la batería. (Figura 2).
2. Cambie la posición de carga en la caja de control.
3. Durante la carga el foco LED será rojo y cambiara a verde cuando ya este cargado (El tiempo de carga es de 6-7 horas)





4. Especificaciones de la batería

1. Potencia total	14W
2. Batería de litio	12VDC MAX \leq 40Wh
3. Cargador	12.6V 1ª
4. Tiempo de carga	6 hours
5. Duración de trabajo	\geq 260 minutes
6. Voltaje protector	9.5 V
7. El voltaje antes de descargar	12.6V
8. Corriente de carga	700mA (INPUT 12.V / hora)

El Paquete incluye

Parte No.	Descripción
1	Cámara de Acero Inoxidable
2	Monitor TFT de 7"
3	Cable con riel
4	Adaptador
5	Controlador con DVR
6	AL ABS CASE
7	Protector de pantalla para sol
8	Skid protector de cámara 1
9	Skid protector de cámara 2
10	Cable de conexión de 1.5m
11	Manual de usuario
12	Desarmador
13	Micrófono